Инструкция по использованию вапорайзера
Top Bond Torch 2 Vaporizer

Top Bond Torch 2 Vaporizer

Мундштук
Светодиодные индикаторы температуры
Кнопка управления питанием

Аксессуары

x1
Кабель USB
x1
x1
Приспособления для чистки
x5
Фильтры
Переходник для аккумулятора

1. Зарядка устройства

Вставьте аккумулятор в устройство, вставьте кабель микро USB в источник питания и затем подключите его к порту, находящемуся сбоку устройства. Как только вы выполните эту операцию кнопка питания загорится ярким красным светом, оповещая о том, что устройство заряжается. Как только аккумулятор устройства будет полностью заряжен, кнопка питания засветится зеленым светом.

Съемный аккумулятор можно заряжать во внешнем зарядном устройстве, предварительно изъяв его из вапорайзера. Выберите подходящий переходник для аккумулятора и сам аккумулятор для подключения к устройству. Для аккумулятора 18500 необходим короткий переходник, для аккумулятора 18650 необходим переходник подлиннее.

Примечание: Если вы нажали кнопку питания, а индикатор, расположенный на ней мигнул 10 раз красным светом, и после этого устройство отключилось, это означает, что вам необходимо зарядить аккумулятор.

Для того чтобы максимально продлить срок службы аккумулятора, мы настойчиво рекомендуем зарядить его полностью перед первым использованием устройства.

Ток разряда аккумулятора должен быть не менее 20А, несоблюдение этого условия отменяет действие гарантии.

2. Наполнение камеры

Снимите мундштук для того чтобы получить доступ к нагревательной камере и разместите фильтр на ее дне. Наполните камеру сухой субстанцией после чего присоедините мундштук обратно.

3. Эксплуатация

Нажмите кнопку питания три раза для того чтобы включить или выключить устройство. В устройстве есть функция запоминания температуры, так что устройство начнет нагреваться до последней выбранной температуры сразу же после включения. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение двух секунд для того чтобы переходить от одного температурного режима к следующему. Индикаторы начнут мигать, оповещая вас о том. Что устройство нагревается. Как только устройство достигнет выбранной температуры, индикаторы перестанут мигать. Устройство оборудовано функцией автоматического отключения, которая срабатывает через пять минут. Если устройство не активно в этот период, оно отключится. Для того чтобы снова активировать устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания.

Скрытный режим: если нажать дважды кнопку питания, то будет активирован скрытный режим. Устройство будет работать, но световая индикация будет отключена. Для того чтобы отключить скрытный режим, нажмите кнопку питания два раза, и световая индикация снова заработает.

Примечание: Шесть температурных режимов
175 градусов Цельсия, 185 градусов Цельсия, 195 градусов Цельсия, 205 градусов Цельсия, 215 градусов Цельсия, 225 градусов Цельсия.

4. Чистка

Мундштук можно чистить при помощи протирочного спирта. Перед тем как присоединять мундштук к устройству, дайте ему полностью высохнуть. Отвинтите фильтр от мундштука и почистьте его или же замените при необходимости. Нагревательную камеру необходимо чистить, используя щеточку для чистки, идущую в комплекте. Не используйте жидкости и моющие средства для чистки устройства. Только мундштук можно чистить спиртом.

5. Гарантия

Производитель гарантирует отсутствие дефектов во всех электронных частях устройства в течение одного года начиная со дня оригинальной покупки устройства. Эта ограниченная гарантия гарантирует отсутствие дефектов при нормальном использовании устройства. Гарантия не распространяется на стандартное изнашивание устройства, на поломки, возникшие по причине неправильного использования устройства, случайного попадания устройства в жидкости, неправильной чистки устройства, недосмотра, и любые другие дефекты, которые не являются дефектами материала или производства. Любое неправильное использование устройства отменяет действие гарантии. Для обращения по гарантийному случаю необходим оригинал чека.

6. Предупреждения

Не переполняйте нагревательную камеру или емкость для концентрированных субстанций, поскольку это будет препятствовать свободному прохождению воздуха и может привести к поломке устройства.

Не погружайте устройство в жидкости. Это приведет к поломке нагревательного элемента и устройства в целом.

Никоим образом не модифицируйте устройство – это отменяет действие гарантии.

Не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки.

Не заряжайте и не храните устройство у источников открытого огня и в условиях высокой температуры.

Не прокалывайте и никоим иным образом не портьте корпус устройства.

Не роняйте устройство и его аксессуары.

7. Особые замечания

Необходимо строго придерживаться инструкций, приведенных в данной инструкции пользователя, поскольку они крайне важны для обеспечения безопасности при работе с вапорайзером и при его обслуживании. Пожалуйста, храните инструкцию в надежном месте для дальнейшего обращения к ней.