переведено на русский язык с ОРИГИНАЛА

# Инструкция по использованию вапорайзера

# XMAX ACE Vaporizer

ACE Vaporizer

**Инструкция пользователя ACE Vaporizer**

ПРИМЕЧАНИЕ

Спасибо за то, что приобрели испаритель для ароматерапии ACE от компании XMAX. Мы надеемся, что вы получите удовольствие от качества и от работы вапорайзера ACE от компании XMAX. Для того чтобы обеспечить максимальное качество работы и безопасность при использовании вапорайзера ACE от компании XMAX, пожалуйста, полностью прочтите инструкцию.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и полностью соблюдайте ее. Полностью поймите о чем идет речь в инструкции, перед тем как пользоваться вапорайзером ACE от компании XMAX. Мы рекомендуем вам хранить инструкции в надежном месте для дальнейшего обращения к ней. Вапорайзер ACE от компании XMAX не является медицинским устройством и не предназначен для диагностики, лечения, профилактики или предупреждения заболеваний, или расстройств. Если у вас есть проблемы со здоровьем, посоветуйтесь с вашим лечащим врачом, перед тем как пользоваться вапорайзером ACE от компании XMAX.

Это изделие не предназначено для использования детьми, беременными и кормящими грудью женщинами, а также людьми с болезнями опасными для жизни без предварительной консультации врача. Не пользуйтесь устройством перед вождением и работой с механизмами.

Вапорайзер ACE от компании XMAX не предназначен для употребления лекарств и запрещенных веществ. Любое незаконное использование устройства может привести к штрафам, административным или уголовным наказаниям, в зависимости от законов страны пользователя.

С ИЗДЕЛИЕМ НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НИКАКИЕ СУБСТАНЦИИ.

## ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Зарядный кабель USB — 1 шт.

Спиртовая салфетка — 3 шт.

Щеточка — 1 шт.

Уплотнительное кольцо — 1 шт.

Емкость для концентратов — 1 шт.

Сетчатый фильтр — 4 шт.

Ватные палочки — 3 шт.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 2600 мАч (литиево-полимерный аккумулятор) |
| Зарядное напряжение/сила тока | 5 В/1 А |
| Рабочее напряжение | 3,3 — 4,2 В |
| Включение/выключение | Быстро нажмите кнопку питания три раза |
| Диапазон температур | 100 — 240 градусов Цельсия |
| Режим усиления | 255 градусов Цельсия |
| Нагрев | Керамическая камера со встроенным |

| | |
|---|---|
| | нагревательным элементом |
| Экран | Органические светодиоды |
| Размеры | 43 × 24 × 99 мм |

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### 1. НАПОЛНЕНИЕ

Снимите керамический мундштук. Наполните камеру субстанцией не утрамбовывая ее. Субстанция должна находиться в камере. Наполните емкость для концентратов, если используете концентраты. Не помещайте много концентрата в емкость.

Не забывайте о том, что чем плотнее будет наполнена камера, тем сильнее вам придется затягиваться.

### 2. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

**3×** Трижды нажмите кнопку питания, вапорайзер ACE включится и начнет нагреваться до последней выбранной температуры.

Нажмите кнопку питания три раза, для того чтобы выключить устройство и вапорайзер ACE завибрирует, сигнализируя о выключении.

## 3. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ РАБОТОЙ ВАПОРАЙЗЕРА ACE ОТ КОМПАНИИ XMAX

Во время нагрева температура на дисплее будет изменяться. Вибрация сообщит о том, что устройство готово к использованию и начнется обратный отсчет.

Вдыхайте испарения через мундштук и наслаждайтесь ими.

Устройство автоматически испаряет субстанцию, так что вам не придется постоянно жать на кнопку.

## 4. УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Нажмите кнопку «Вверх» для того чтобы повысить температуру и кнопку «Вниз», для того чтобы уменьшить температуру.

+/– Нажимайте для того чтобы менять температуру с шагом в один градус, удерживайте, чтобы изменять температуру быстро.

## 5. РЕЖИМ УСИЛЕНИЯ

Дважды нажмите кнопку питания, для того чтобы войти в режим усиления. Температура камеры резво возрастет до 255 градусов Цельсия. Для выхода из режима усиления нажмите кнопку питания два раза.

## 6. НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

У вапорайзера ACE есть два таймера сессий — на пять и на десять минут.

Для того чтобы переключаться между таймерами, одновременно нажмите кнопки питания и кнопку «Вверх» и удерживайте их в течение 3 секунд.

## 7. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ГРАДУСАМИ ЦЕЛЬСИЯ И ФАРЕНГЕЙТА

Для переключения отображения температуры, одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку «Вниз» в течение трех секунд.

## ДИСПЛЕЙ НА ОРГАНИЧЕСКИХ СВЕТОДИОДАХ

## ЗАРЯДКА

Низкий уровень заряда

Когда уровень заряда аккумулятора будет низким, на экране отобразиться надпись «Low Voltage» (низкое напряжение). Для зарядки устройства мы можете использовать кабель USB, идущий в комплекте.

После зарядки устройства дайте ему остыть перед тем как убрать на хранение.

## ЧИСТКА И УХОД

Для того чтобы обеспечить исправную работу вапорайзера ACE и чистый вкус испарений, мы рекомендуем регулярно чистить все части устройства, которые вступают в контакт с испарениями и субстанциями.

## ЧИСТКА КЕРАМИЧЕСКОЙ КАМЕРЫ

Сдвиньте кнопку очистки, чтобы вытолкнуть остатки субстанции. Используйте щеточку и ватную палочку, смоченную в спирте, для того чтобы очиститькамеру изнутри.

***Совет:** запустите нагрев пустой камеры, и прогрейте ее в течении двух минут после очистки.

## ЧИСТКА МУНДШТУКА И ФИЛЬТРОВ

1. Используйте щеточку, чтобы очистить мундштук.
2. Снимите силиконовый держатель, после чего вы сможете почистить керамический фильтр и сетчатый фильтр при помощи спиртовых салфеток и ватных палочек.
3. Снимите мундштук и замените уплотнительное кольцо.

## ПРИМЕЧАНИЕ

ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ПРИДЕРЖИВАЯСЬ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ ПРИ ОЧИСТКЕ УСТРОЙСТВА И НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ЕГО В ЖИДКОСТИ.

НЕ НАЛИВАЙТЕ ЖИДКОСТИ И МАСЛА В КЕРАМИЧЕСКУЮ КАМЕРУ.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВЫКЛЮЧАТЬ УСТРОЙСТВО. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО УСТРОЙСТВО НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ И ПОЛНОСТЬЮ ОСТЫЛО ПЕРЕД ТЕМ КАК ЧИСТИТЬ ЕГО.

ХРАНИТЕ УСТРОЙСТВО В ПРОХЛАДНОМ СУХОМ МЕСТЕ НЕ ПОДВЕРЖЕННОМ ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ. ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ МЕСТЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ГОРЯЧИЕ КОМПОНЕНТЫ

В этом изделии могут быть использованы химические соединения, которые признаны в штате Калифорния такими, которые могут стать причиной рака, пороков развития или других патологий, связанных с репродуктивным процессом.

Пожалуйста, не храните устройство долгое время с низким уровнем заряда аккумулятора. Если уровень заряда аккумулятора упадет ниже 2%, аккумулятор может потерять способность заряжаться.

Пожалуйста, не переполняйте камеру устройства субстанциями и аккуратно подбирайте температуру для разных субстанций, которая обеспечит комфорт и безопасность при испарении субстанций.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед первым использованием, пожалуйста полностью прочтите и поймите инструкцию в которой присутствует информация о технике безопасности. Мы рекомендуем вам сохранить эту инструкцию для дальнейшего обращения к ней. Несоблюдение рекомендаций по технике безопасности могут привести к опасным факторам, таким как поражение электрическим током, пожару, порча имущества, травмам или смерти.

## ВОЗРАСТ

Вы должны быть совершеннолетним по законам вашей страны для того чтобы приобрести вапорайзер XMAX ACE или пользоваться им. Только для совершеннолетних.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Никогда не пользуйтесь изделием без предварительного полного прочтения инструкции. Если вам непонятен какой-то раздел, пожалуйста свяжитесь со службой поддержки пользователей для разъяснения перед использованием устройства.

Изделием не должны пользоваться дети, беременные женщины и женщины, кормящие грудью, лица во время вождения и работы с механизмами, а также лица с тяжелыми заболеваниями без предварительной консультации с врачом. Также всем пользователям рекомендуется проконсультироваться у врача по поводу их любимых субстанций или концентратов, перед тем как начать пользоваться устройством. Примите к сведению то, что вапорайзер XMAX ACE не является медицинским устройством и не предназначен для диагностики, лечения, профилактики или предотвращения болезней, или расстройств. Вапорайзер XMAX ACE не предназначен для употребления лекарственных препаратов и запрещенных веществ. Любое незаконное использование устройства может стать причиной уголовной ответственности, административного наказания, штрафа или тюремного заключения в зависимости от законов страны пользователя.

## НЕИСПРАВНОСТЬ

Немедленно прекратите пользоваться изделием, если оно повреждено, включая, но не ограничиваясь: повреждения от зубов, перегрев, непривычно тугая затяжка и неисправности в электронике. Не пытайтесь починить устройство, разбирая части, не предназначенные для разборки, кроме мундштука, фильтра, приспособления для чистки и аккумулятора. Пожалуйста, свяжитесь с сервисом поддержки пользователей по поводу любого неисправного узла.

Если устройство или аккумулятор непривычно сильно нагреваются, немедленно прекратите пользоваться устройством и выключите его. Дайте устройству остыть в безопасном месте без риска возгорания. Не трогайте устройство как минимум два часа. Не пытайтесь сами чинить устройство.

Вы должны понимать и принимать на себя ответственность за опасность, связанную с аккумуляторами, а также знать правила использования аккумуляторов. Не выбрасывайте аккумуляторы в мусорное ведро и не загрязняйте ими окружающую среду. Утилизируйте аккумуляторы по правилам вашей страны.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЭТО ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НИКОТИНА. ИЗДЕЛИЕ РАЗРАБОТАНО ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕГАЛЬНЫХ СУБСТАНЦИЙ И КОНЦЕНТРАТОВ. С ИЗДЕЛИЕМ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСТАНЦИИ И КОНЦЕНТРАТЫ. ХРАНИТЕ ИЗДЕЛИЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ МЕСТЕ.

Пожалуйста, не храните устройство долгое время с низким уровнем заряда аккумулятора. Если уровень заряда аккумулятора упадет ниже 2%, аккумулятор может потерять способность заряжаться.

## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

На устройство распространяется гарантия в течение одного (1) года со дня покупки при наличии товарного чека, или в течение одного (1) года со дня изготовления при отсутствии чека. В течение гарантийного периода гарантируется отсутствие дефектов производства или сборки.

Устройство предназначено для использования с легальными субстанциями и концентратами. Любое использование вапорайзера XVAPE ACE снелегальными веществами аннулирует гарантию.

Гарантия не распространяется на повреждения, полученные в связи со случайностями, плохим обращением, неправильным использованием, стихийными бедствиями, ошибками пользователя, а также использованием, выходящим за рамки инструкции. Использованием, выходящим за рамки инструкции, также считается любое постороннее вмешательство, включающее в себя кроме всего прочего, модификации, изменение функционала устройства, а также изменение внешнего вида устройства. Гарантия также не распространяется на любые косметические повреждения, включающие в себя кроме всего прочего, следы зубов, царапины, зазубрины, а также сломанные

пластиковые детали.

Стандартный износ устройства также не попадает под действия гарантии. Стандартное снижение работоспособности аккумулятора также не попадает под действие гарантии.

Для того чтобы обратится на счет гарантийного случая, пожалуйста, свяжитесь с центром поддержки пользователей при помощи электронной почты support@topgreencig.com. Вам понадобятся оригинал чека, аутентификационный код, фото или видео, а также серийный номер.

На усмотрение производителя устройство будет починено или же деталь, или само устройство будут заменены на новую деталь или устройство.

## ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

По любым вопросам касательно устройства или неисправностей, пожалуйста свяжитесь с центром поддержки пользователей при помощи электронной почты support@topgreencig.com. Мы приложим все усилия, чтобы ответить вам в течение двух рабочих дней после получения письменного обращения.