

Руководство пользователя



Вапорайзер FLOWERMATE V3.0

Содержание

1. Введение
2. Комплект поставки
3. Свойства
4. Технические характеристики
5. Зарядка вапорайзера FLOWERMATE V3.0
6. Инструкции
7. Чистка и уход
8. Советы
9. Предупреждения
10. Гарантия
11. Специальное примечание

Введение


Спасибо за приобретение вапорайзера FLOWERMATE V3.0. В этом вапорайзере используется продвинутая технология нагревательной камеры, которая, несомненно, придется вам по душе. Мы надеемся, что вам понравится качество и работа вашего нового вапорайзера.

Чтобы обеспечить отличную производительность устройства и безопасность при использовании вапорайзера FLOWERMATE V3.0, пожалуйста, внимательно и полностью прочтите это руководство для получения необходимых инструкций.



Свойства

Продвинутая керамическая нагревательная камера, которая равномерно разогревает вашу субстанцию



Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Размеры | 178 мм * 24 мм |
| Мощность | Две батареи 900 мАч |
| Цвета светодиода | Красный / Синий |
| Напряжение на выходе | 7,4 В |
| Блокировка / Разблокировка | Быстрое пятикратное нажатие кнопки управления питанием |
| Безопасное время работы | 3,5 минуты |
| Низкий уровень заряда батареи | Светодиод быстро мигает 4 раза |
| Меры предосторожности | Плата двойной защиты |

Зарядка вейпера FLOWERMATE V3.0

- Заряжайте вейпер FLOWERMATE V3.0 непрерывно 1,5 – 2 часа. Кнопка управления питанием будет гореть красным светом во время зарядки и загорится зеленым светом, когда батарея будет полностью заряжена.
- Подключите кабель зарядного устройства к вейперу, затем вставьте штексель устройства для зарядки от сети в розетку.
- Батарея нуждается в зарядке, если индикатор кнопки управления питанием быстро мигает или же устройство производит мало испарений.
(можно использовать устройство во время зарядки, только по истечении 30 минут зарядки, если оно до этого было полностью разряжено)

Инструкции

- Чтобы заблокировать / разблокировать вейпер FLOWERMATE V3.0 быстро нажмите кнопку управления питанием пять раз.
- Отсоедините мундштук и переходник камеры, чтобы открыть нагревательную камеру.
- Поместите сухую субстанцию в камеру.
- Присоедините переходник камеры и мундштук к нагревательной камере.
- Нажмите и удерживайте кнопку управления питанием в течение трех – пяти секунд и затем отпустите ее, чтобы активировать / деактивировать нагревательную камеру (светодиодный индикатор включится и загорится ровным красным светом).
- Как только светодиодный индикатор загорится ровным, зеленым светом начинайте медленно вдыхать испарения.

Чистка и уход

При длительном использовании вапорайзера FLOWERMATE V3.0 его мундштук может загрязниться и забиться, что негативно скажется на количестве испарений и качестве затяжки.

Чистка керамической нагревательной камеры: Используйте щеточку для чистки, для того чтобы аккуратно почистить стенки нагревательной камеры.

Чистка керамического фильтра: используйте скрепку или булавку, чтобы прочистить отверстия в фильтре. Тщательно прочистите отверстия, чтобы воздух мог свободно проходить сквозь них, и затем протрите фильтр тканью.

Чистка резинового мундштука: Используйте ватные палочки и очистьте внутреннюю часть резинового мундштука, затем протрите внешнюю часть мундштука влажной салфеткой.

Советы

- Для достижения наилучших результатов испарения не набивайте слишком плотно субстанцию в керамическую камеру. Это обеспечит легкое прохождение воздуха и равномерное нагревание субстанции.
- Если испарение не происходит, используйте прилагаемое приспособление для набивки чтобы разрыхлить им субстанцию в камере.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАСАТЕЛЬНО БАТАРЕИ

Устройство содержит литиево-ионную батарею, пожалуйста, утилизируйте батарею, придерживаясь правил утилизации. Не выбрасывайте в мусорное ведро. Не допускайте избыточного заряда батареи. Не замыкайте контакты батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАСАТЕЛЬНО ЗАРЯДКИ



Неподходящие зарядные устройства могут иметь неподходящее напряжение, что может стать причиной возгорания. Поэтому мы настойчиво советуем вам использовать только зарядное устройство, идущее в комплекте поставки.

Использование иного зарядного устройства с неподходящим напряжением аннулирует гарантию, предоставляемую на изделия FLOWERMATE.

Во избежание перегрева устройства, пожалуйста, не оставляйте его включенным в сеть на ночь. Никогда не оставляйте включенное зарядное устройство FLOWERMATE без присмотра, а также на коврах или ковровых покрытиях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАСАТЕЛЬНО ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР



Устройство может сильно нагреваться при его длительном использовании. Не прикасайтесь непосредственно к основной нагревательной камере и держите устройство подальше от легковоспламеняющихся материалов. Не оставляйте включенное или нагретое устройство без присмотра.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Этот вапорайзер разработан как портативное устройство для поклонников ароматерапии и предназначен для сухих субстанций. Это устройство не предназначено для употребления нелегальных веществ и предназначено только для лиц старше 18 лет. Храните в недоступном для детей месте.

Производитель не несет ответственность за любой ущерб или травмы, полученные при неправильном, неподходящем или безответственном использовании устройства.

Гарантия

Гарантийный срок начинается со дня первичного приобретения устройства покупателем. Для получения гарантийного обслуживания необходим оригинал чека. Изделие может состоять из нескольких различных деталей, и у этих деталей может быть различный гарантийный срок в зависимости от времени износа этих деталей. В соответствии с этим, гарантийный период для вапорайзера FLOWERMATE будет составлять три (3) месяца (электроника, нагревательная камера, прочность изделия, аксессуары) и тридцать (30) дней для литиево-ионной батареи.

(Примечание касательно батареи: литиево-ионные батареи это расходный материал, они подвергаются износу при их длительном использовании. Хотя

компания FLOWERMATE очень тщательно подбирает литиево-ионные батареи высокого класса из-за их долгой службы, функции не запоминания заряда и возможности заряжать их 300 раз, прежде чем они начнут изнашиваться, все же срок службы батареи может значительно уменьшиться при ее длительном использовании)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо строго придерживаться инструкций представленных в этом руководстве пользователя, поскольку они очень важны для обеспечения безопасности во время использования и обслуживания вапорайзера.

Пожалуйста, сохраните эту брошюру для дальнейшего обращения к ней.