

ВВЕДЕНИЕ

Мы предлагаем вам опробовать наш новейший вапорайзер Imag Plus – один из наиболее портативных вапорайзеров мира с уникальным стилем испаряющей системы и точным контролем температуры. Используя наиболее продвинутые технологии из доступных, мы разработали наилучший вапорайзер - три в одном для сухих, пастообразных и жидких курительных субстанций. С продвинутой системой испарения Imag Plus, Вам не понадобятся ни газ, ни зажигалка. Просто наполните вапорайзер субстанцией, и вы можете стильно вдыхать испарения.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Поздравляем с покупкой наилучшего портативного вапорайзера этого поколения! Imag Plus нагревает и испаряет эфирные масла из ваших субстанций для достижения максимального эффекта. Простой и удобный в использовании, Imag Plus работает в любых условиях, не зависимо от того, будете вы находиться в вашей лодке в ветреный день, дождливым вечером в парке, на вершине горы или в своем кресле! После трех часов зарядки ваше устройство готово к использованию. Просто наполните рабочую камеру сухой, пастообразной или жидкой субстанцией.

Нажмите кнопку включения три раза и сделайте легкий вдох – это все что вам надо, чтобы получать удовольствие от вашего вапорайзера Imag Plus.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Вапорайзер Imag Plus – 1 шт.

Емкость для нагревания жидких или пастообразных субстанций – 1 шт.

Щетка для чистки - 1 шт.

Инструмент для набивки – 1 шт.

Зарядный кабель USB – 1 шт.

Инструкция пользователя – 1 шт.


ОБЗОР IMAG PLUS

- 1.Мундштук
- 2.Рабочая камера
- 3.Кнопка включения
- 4.Многозарядная батарея
- 5.Светодиодный индикатор
- 6.Светодиодный индикатор зарядки
- 7.Гнездо для зарядки




ОБЗОР АКСЕССУАРОВ

- 1.Зарядный кабель USB
- 2.Шипчики
- 3.Щетка для чистки
- 4.Инструмент для набивки
- 5.Емкость для нагрева жидких или пастообразных субстанций



Емкость для нагрева жидких или пастообразных субстанций



ПОДГОТОВКА

Заряжайте Imag Plus в течение 3 часов, индикатор зарядки будет гореть красным во время зарядки и загорится зеленым, когда батарея будет полностью заряжена.


Чтобы наполнить вапорайзер Imag Plus:

- 1.Открутите мундштук с нагревательной камеры.
- 2.Наполните нагревательную камеру курительной субстанцией и используйте инструмент для набивки, чтобы аккуратно уплотнить вашу курительную субстанцию (но не слишком плотно). Или же наполните емкость для нагрева жидких или пастообразных субстанций жидкой (до фильтра емкости) или пастообразной (до края емкости) субстанциями, и поместите эту емкость в нагревательную камеру.
- 3.Прикрутите мундштук к нагревательной камере. Теперь можно вдыхать испарения!



АКТИВАЦИЯ

1. Поместите сухую курительную субстанцию непосредственно в нагревательную камеру или жидкую или пастообразную субстанцию в емкость для них, и поместите эту емкость в нагревательную камеру.
2. Нажмите кнопку включения три раза, включится светодиодный индикатор и загорится голубым светом. Вапорайзер Imag Plus предоставляет три температурных режима 190 градусов Цельсия, 210 градусов Цельсия и 230 градусов Цельсия (индикатор будет светиться соответственно голубым, зеленым и красным светом). При каждом выборе температурного режима индикатор будет мигать при нагреве и гореть ровным светом, когда будет достигнута выбранная температура. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд для переключения температурного режима: 190 градусов Цельсия (голубой), 210 градусов Цельсия (зеленый), 230 градусов Цельсия (красный), 190 градусов Цельсия (голубой).
3. Выберите нужную вам температуру, дождитесь, когда индикатор загорится ровным светом, что означает, что нужная температура достигнута и медленно вдыхайте и наслаждайтесь.
4. Нажмите 3 раза кнопку включения, чтобы выключить устройство. Если устройство работает более 180 секунд, то оно автоматически отключится для обеспечения безопасности и индикатор потухнет.



ЗАРЯДКА

Вапорайзер Imag Plus укомплектован многозарядной батареей.

Мы рекомендуем заряжать Imag Plus не менее 6 часов в первый раз. Это обусловит дальнейшую длительную службу батареи.

После первой зарядки заряжайте батарею в течение 3 часов каждый последующий раз.

В течение зарядки индикатор будет светиться красным и загорится зеленым, когда батарея будет заряжена.

Если устройство включено, а напряжение батареи меньше чем 3,3В, индикатор мигнет 8 раз красным светом.



ЧИСТКА И УХОД


Если вы используете Imag Plus длительное время, его необходимо чистить, чтобы улучшить его работу.

Чтобы почистить нагревательную камеру:

- 1.Убедитесь, что устройство отключено.
- 2.Извлеките пинцетом емкость для жидких/пастообразных субстанций из нагревательной камеры.
- 3.Используйте щетку, чтобы аккуратно очистить стенки нагревательной камеры.

Чтобы почистить мундштук:

- 1.Используйте ватную палочку, чтобы очистить внутреннюю поверхность мундштука.
- 2.Оботрите мундштук влажной салфеткой.



СОВЕТЫ

- Не набивайте нагревательную камеру слишком плотно субстанцией, чтобы не препятствовать свободному прохождению воздуха во время нагрева.
- Нажмите трижды кнопку включения перед вдоханием испарений, чтобы активировать нагревательный элемент.
- После отключения устройства подождите три секунды перед повторным включением.
- В случае если нет испарений, аккуратно разрыхлите субстанцию в нагревательной камере набивочным инструментом.
- Для лучшего эффекта измельчите субстанцию гриндером. Перед наполнением камеры субстанцией убедитесь, что в ней нет стеблей и семян.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не наполняйте нагревательную камеру стеблями и семенами. Это приведет к порче Imag Plus и аннулирует гарантию.
- Не переполняйте емкость жидкими и пастообразными субстанциями. Пастообразная субстанция не должна быть выше кромки емкости, а жидкая не выше фильтра.
- Не прикасайтесь к нагревательной камере и емкости для жидких/пастообразных субстанций минимум в течение минуты после использования – они очень горячие.
- Не роняйте ваш вапорайзер Imag Plus.
- Не погружайте ваш вапорайзер Imag Plus в воду или другую жидкость.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия вапорайзера.

ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем 3-х месячную гарантию на устройство. Гарантия распространяется на фабричные дефекты устройства.

Если в течение гарантийного периода будет выявлен дефект изделия, возникший по нашей вине, мы наше усмотрение

- (1) Починим изделие или
- (2) Заменим изделие новым или изделием с подобными функциями.

Данная гарантия не распространяется на стандартный износ батареи или на проблемы, возникшие вследствие пренебрежения инструкциями по уходу за изделием.

При неправильном обращении с устройством гарантия теряет силу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Прочтите о следующих мерах предосторожности, прежде чем использовать вапорайзер Imag Plus.

Пожалуйста, сохраняйте эту инструкцию в надежном месте для последующего использования. Не позволяйте использовать это устройство детям, беременным или кормящим женщинам, а также лицам с тяжелыми болезнями. Производитель не несет ответственность за ущерб или травмы, полученные вследствие неправильного или безответственного использования устройства. Imag Plus не является медицинским устройством и не предназначен для предупреждения, лечения или профилактики болезней или болезненных состояний. Если у вас есть проблемы со здоровьем – проконсультируйтесь у врача перед использованием этого устройства. Любое неправомерное использование этого устройства может повлечь за собой взыскание, штраф и/или тюремное заключение в соответствии законам вашей страны.