

## Инструкция к вапорайзеру «Universal»

Приступая к работе

**Полностью зарядите ваш Buddy Pen Platinum** – Включите батарею и прикрутите ее к зарядному устройству USB по часовой стрелке, затем вставьте зарядное устройство USB в USB порт вашего компьютера или в адаптер для розетки. Когда батарея подсоединенена к источнику питания, светодиод батареи будет мигать, показывая, что происходит зарядка. Когда батарея будет заряжена, светодиод на зарядном устройстве USB будет светиться зеленым светом вместо красного. Мы рекомендуем вам полностью заряжать батарею в первый раз как минимум 6 часов. Это способствует наилучшей работе батареи при ее использовании. После первой зарядки последующие будут занимать около 2 часов.

**Включите ваш Buddy Pen Platinum** – Батарея поступает к вам в выключенном состоянии. Вы должны включить ее перед использованием или зарядкой. Чтобы включить батарею, быстро (в течение 2 секунд) нажмите пять раз кнопку включения, и светодиод батареи мигнет трижды, показывая, что батарея готова к использованию. Чтобы выключить батарею, повторите действие с пятью нажатиями. Эта мера предосторожности позволяет вам выключить батарею, и вы при этом случайно не включите ее, когда она будет находиться в кармане, сумке или где-либо еще.

### Камера для курительных субстанций

- 1.Отвинтите соединительную вставку от камеры для курительных субстанций.
- 2.Поместите керамический фильтр на нагревательный элемент
- 3.Поместите вашу курительную субстанцию на керамический фильтр и прикрутите обратно соединительную вставку.
- 4.Нажмите кнопку, загорится красный свет.
- 5.Удерживайте кнопку в нажатом состоянии около 3-5 секунд, затем начинайте вдыхать испарения через мундштук, удерживая при этом кнопку нажатой еще 4-6 секунд.

Примечание: В этом устройстве предусмотрена функция, которая отключает камеру нагрева через 15 секунд. Для лучшего результата мы рекомендуем перемешивать чаще вашу курительную субстанцию при помощи прилагаемого инструмента.



## **Камера для пастообразной курительной субстанции**

1. Снимите пластиковый колпачок и резиновую изоляцию
2. Наполните резервуар маслянистой курительной субстанцией или пастообразной курительной субстанцией и наденьте снова резиновую изоляцию. Не переполняйте резервуар.
3. Когда резервуар заполнен, наденьте пластиковый колпачок.
4. Нажмите кнопку питания, чтобы активировать нагревательный элемент.
5. Вдыхайте испарения через мундштук, удерживая нажатой кнопку питания около 4-6 секунд.

**Примечание:** Возможно, вам понадобиться проколоть дно резиновой изоляции, если это не сделает сам нагревательный элемент.

Мундштук



Корпус картриджа

Камера для пастообразных курительных субстанций



Батарея

## **Резервуар для маслянистых курительных субстанций**

1. Снимите мундштук с прозрачного резервуара картомайзера.
2. Наполните жидкостью для электронных сигарет прозрачный резервуар картомайзера, следя за тем, чтобы она не попала в центральную камеру.
3. Присоедините мундштук.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3-5 секунд, вдыхая при этом испарения.

Мундштук



Резервуар для маслянистых курительных субстанций

Картомайзер



Батарея

Использование других субстанций не является гарантийным случаем.

Мы предоставляем 3-х месячную гарантию на устройство. Гарантия распространяется на фабричные дефекты устройства. При неправильном обращении с устройством гарантия теряет силу. При гарантийном случае, пожалуйста, обратитесь туда, где вы его купили.

**При неправильном обращении с устройством гарантия теряет силу.**