

Инструкция по эксплуатации VAPORSENSE VS3

Введение

Спасибо за то, что приобрели вапорайзер VAPORSENSE VS3. В этом вапорайзере используется продвинутая технология нагревательной камеры, которая вас удивит. Мы надеемся, что вы получите удовольствие от качества и работы вашего нового вапорайзера.


Чтобы в полной мере пользоваться вашим VAPORSENSE VS3 и не подвергать себя риску, пожалуйста, прочтите инструкцию полностью.

В коробке

Керамический фильтр



Нагревательная камера



Мундштук



Переходник для камеры




Инструмент для набивки
Щеточка для чистки

Зарядное устройство



Силиконовый чехол


Ионно-литиевая батарея



Инструкция по эксплуатации

Компоненты устройства

Улучшенная керамическая нагревательная камера, равномерно нагревающая вашу субстанцию.



Светодиодная подсветка

Технические данные

Размер: 178мм*24мм

Емкость батареи: 2900mA

Цвета светодиода: красный/зеленый

Рабочее напряжение: 7,4В

Блокировать/разблокировать: быстро нажмите 5 раз

Время безопасной работы: 3,5 минуты

Низкий уровень заряда батареи: светодиод мигает быстро 4 раза

Меры безопасности: силовой блок управления/интегральная схема защиты

Зарядка

В первый раз заряжайте VAPORSENSE VS3 1,5 – 2 часа. Кнопка включения будет светиться красным во время зарядки и загорится зеленым, когда батарея будет полностью заряжена.

Подключите зарядное устройство к вапорайзеру, а вилку вставьте в розетку.

Батарея нуждается в зарядке, если светодиодный индикатор быстро мигает или устройство выдает мало испарений.

(Не включайте вапорайзер в течение первых 30 минут зарядки полностью разряженной батареи)

Инструкции

Чтобы заблокировать/разблокировать VAPORSENSE VS3 быстро нажмите кнопку включения 5 раз.

Снимите мундштук и переходник камеры, чтобы получить доступ к нагревательной камере.

Наполните нагревательную камеру курительной субстанцией.

Снова присоедините мундштук и переходник камеры.

Нажмите и удерживайте кнопку включения 3-5 секунд и затем отпустите, чтобы активировать или деактивировать нагревательную камеру (светодиодный индикатор загорится ровным красным светом)

Когда светодиод загорится зеленым светом, начинайте медленно вдыхать испарения.

Чистка и уход

При длительном использовании VAPORSENSE VS3, мундштук может загрязниться и забиться, что усложнит вдыхание испарений и снизит количество испарений в целом.

Чистка керамической нагревательной камеры: используйте щеточку, чтобы аккуратно почистить стенки нагревательной камеры.

Чистка керамического фильтра: используйте скрепку или булавку, чтобы прочистить отверстия в фильтре. Полностью проталкивайте их через отверстия, чтобы полностью очистить их, затем вытрите насухо кусочком ткани.

Чистка резинового мундштука: используйте ватную палочку для очистки внутренней части мундштука, затем протрите влажной салфеткой.

Советы

Для улучшения процесса испарения не наполняйте керамическую нагревательную камеру слишком плотно, чтобы не препятствовать прохождению воздуха и равномерному нагреву субстанции. Если испарений нет, аккуратно разрыхлите субстанцию в нагревательной камере.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАСАТЕЛЬНО БАТАРЕИ!

В устройстве используется ионно-литиевая батарея, по окончании ее службы, пожалуйста, выбросите ее в соответствующий контейнер. Не выбрасывайте в мусорное ведро. Не допускайте чрезмерного заряда. Не допускайте замыкания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАСАТЕЛЬНО ЗАРЯДКИ

Неподходящие зарядные устройства могут быть с неподходящим напряжением, что может стать причиной возгорания, поэтому мы настойчиво рекомендуем использовать зарядное устройство, поставляемое вместе с вапорайзером. Использование других зарядных устройств аннулирует гарантию на VAPORSENSE VS3.

Во избежание перегрева не оставляйте заряжающуюся вапорайзер на ночь. Не оставляйте без присмотра зарядное устройство VAPORSENSE VS3, а также не кладите его на ковер или плед.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАСАТЕЛЬНО ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

Устройство может нагреваться при длительном использовании. Не прикасайтесь к нагревательной камере, когда она горячая и держите устройство подальше от других аксессуаров. Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно нагревается или же когда оно еще не остыло после использования.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Этот вапорайзер разработан как карманное устройство для любителей ароматерапии и предназначен для использования только сухих субстанций. Это устройство не предназначено для нелегальных субстанций и может быть использовано только лицами, достигшими 18 лет. Храните в недоступном для детей месте.

Производитель не несет ответственность за любой ущерб или травмы, полученные вследствие неправильного или безответственного использования устройства.

Гарантия

Гарантия вступает в силу с момента первой покупки изделия. Изделие может состоять из разных частей, у каждой из которых может быть свой собственный гарантийный срок. Соответственно гарантийный срок у VAPORSENSE VS3 составляет 3 месяца на электронику, нагревательную камеру, цельные структуры и 90 дней на ионно-литиевую батарею.

При неправильном обращении с устройством гарантия теряет силу.

Примечание по батарее

Ионно-литиевые батареи изнашиваются в любом случае и меньше держат заряд при регулярном использовании при температуре 94 градуса Цельсия. Хотя VAPORSENSE VS3 использует наилучшие ионно-литиевые батареи из-за их свойств не запоминать заряд и возможности заряжать их 300 раз, время работы батареи все же будет уменьшаться при длительном ее использовании.

ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Все инструкции, приведенные здесь, должны быть внимательно прочитаны, их необходимо точно придерживаться, для обеспечения безопасности при использовании и уходе за вапорайзером.

Пожалуйста, храните эту инструкцию в надежном месте для дальнейшего использования.