


Инструкция к вапорайзеру Vaporsense-V

Преимущества



Компактный дизайн

Помещается в вашем кармане или сумочке. Эргономичный дизайн с удобным отсеком для хранения мундштука или курительной субстанции. Надежный мундштук.



Система автоматического контроля температуры

Продвинутая система контроля температуры обеспечивает отличную работу и качественное испарение.



Инновационный способ функционирования

Особый упрощенный дизайн. Постоянное испарение без удержания кнопки. Ваши руки свободны.
Уровень 1 - 196 градусов Цельсия Синий цвет
Уровень 2 - 205 градусов Цельсия Фиолетовый цвет
Уровень 3 - 213 градусов Цельсия Красный цвет



Встроенная ионно-литиевая батарея

Никаких штекеров, берите Vaporsense с собой и наслаждайтесь им где угодно.



Большая нагревательная камера

Большая керамическая камера поможет вам получить наилучшие впечатления от испарения.



1. Как заряжать устройство

Вставьте зарядное устройство в розетку, а штекер на другом конце кабеля в гнездо снизу устройства, когда индикатор загорится зеленым – это означает, что батарея полностью заряжена. Примечание: если при нажатии кнопки включения индикатор мигает четыре раза, а затем тухнет, то вам необходимо зарядить устройство.



2. Как включить устройство

Нажмите кнопку включения 5 раз в течение двух секунд, устройство будет включено и затем войдет в первый температурный режим - 196 градусов Цельсия/385градусов Фаренгейта, индикатор загорится синим цветом.




3. Как присоединить мундштук

Сдвиньте крышку внизу устройства, достаньте мундштук, сдвиньте крышку вверху устройства, прикрутите мундштук к устройству.



4. Как наполнять устройство курительной субстанцией

Отвинтите мундштук, засыпьте субстанцию в керамическую нагревательную камеру и прикрутите мундштук



5. Как наслаждаться испарениями

После того, как вы включили устройство, светодиодный индикатор на кнопке (сокращенно «индикатор») загорится синим светом, и устройство автоматически войдет в первый температурный режим (О смене температурных режимов читайте в следующем пункте).

Каждое наслаждение испарениями длиться 5 минут, после чего индикатор гаснет, и устройство перестает нагреваться. После этого нужно нажать и удерживать кнопку в течение 3 секунд, чтобы снова активировать устройство.


Мигание индикатора означает повышение температуры, когда он горит ровным светом, это означает, что устройство достигло установленной температуры.

Добавьте курительную субстанцию, если испарений становится меньше.



6. Как менять температурные режимы

После включения устройства удерживайте кнопку включения нажатой 3 секунды, индикатор начнет менять цвета, это означает, что устройство переходит к следующему температурному режиму. VAPORSENSE VS5 имеет три уровня температуры: уровень 1-196 градусов Цельсия/385 градусов Фаренгейта Синий цвет, уровень 2 - 205 градусов Цельсия /400 градусов Фаренгейта Фиолетовый цвет, уровень 3 - 213 градусов Цельсия/ 415 градусов Фаренгейта Красный цвет. Эти три уровня можно менять циклически: синий, фиолетовый, красный, снова синий. После красного снова следует синий цвет. Цикл повторяется.



7. Как выключить вапорайзер

Нажмите кнопку включения 5 раз в течение двух секунд, устройство будет выключено и светодиод погаснет.



Предупреждения

Не используйте поврежденные розетки, кабель или штекер для зарядки устройства

Не прикасайтесь к кабелю зарядного устройства мокрыми руками и не выдергивайте зарядное устройство из розетки

Не перегибайте и не повреждайте кабель зарядного устройства

Не используйте устройство во время зарядки

Некоторые части устройства сильно нагреваются. Будьте осторожны, открывая камеру, или обращаясь с

нагретыми субстанциями; устройство нагревается во время работы - это нормально.

Гарантия

Ваш Vaporsense подпадает под ограниченную гарантию по замене частей при дефектах производства на период в 3 месяца со дня покупки. Гарантийный срок работы батареи составляет 90 дней со дня покупки. Для замены частей по гарантии, пожалуйста, верните Vaporsense туда, где вы его купили. ООО «Near Dark» оставляет за собой право в окончательном рассмотрении обоснованности всех претензий по гарантии. Не правильная эксплуатация устройства лишает вас гарантии.