

Инструкция к вапорайзеру VAPORSENSE VS7

Введение


Спасибо за то, что приобрели вапорайзер VAPORSENSE VS7. В этом вапорайзере используется продвинутая технология нагревательной камеры, которая вас удивит. Мы надеемся, что вы получите удовольствие от качества и работы вашего нового вапорайзера.

Чтобы в полной мере пользоваться вашим VAPORSENSE VS7 и не подвергать себя риску, пожалуйста, прочтите инструкцию полностью.


В коробке



Инструмент для набивки/Щеточка



Зарядное устройство



Инструкция по эксплуатации



VAPORSENSE VS7

Компоненты устройства



Мундштук

Кнопка включения

Крышка



Разъем для зарядного устройства

Нагревательная камера

Технические данные :

Размер: 58мм*87мм

Емкость батареи: 2 260mA

Цвета светодиода: красный/зеленый

Рабочее напряжение: 7,4В

Блокировать/разблокировать: быстро нажмите 5 раз

Время безопасной работы: 3,5 минуты

Низкий уровень заряда батареи: светодиод мигает быстро 4 раза

Меры безопасности: силовой блок управления/интегральная схема защиты

Зарядка

В первый раз заряжайте VAPORSENSE VS7 3 – 4 часа. Кнопка включения будет светиться красным во время зарядки и загорится зеленым, когда батарея будет полностью заряжена.

Подключите зарядное устройство к вапорайзеру, а вилку вставьте в розетку.

Батарея нуждается в зарядке, если светодиодный индикатор быстро мигает или устройство выдает мало испарений.

(Не включайте вапорайзер в течение первых 30 минут зарядки полностью разряженной батареи)

Инструкции

Чтобы заблокировать/разблокировать VAPORSENSE VS7 быстро нажмите кнопку включения 5 раз.

Сдвиньте в сторону крышку внизу устройства, чтобы открыть нагревательную камеру.

Наполните нагревательную камеру курительной субстанцией.

Закройте крышку.

Нажмите и удерживайте кнопку включения 3-5 секунд и затем отпустите, чтобы активировать или деактивировать нагревательную камеру (светодиодный индикатор загорится ровным красным светом)

Когда светодиод загорится зеленым светом, начинайте медленно вдыхать испарения.

Чистка и уход

При длительном использовании VAPORSENSE VS7, мундштук может загрязниться и забиться, что усложнит вдыхание испарений и снизит количество испарений в целом.

Чистка керамической нагревательной камеры: используйте щеточку, чтобы аккуратно почистить стенки нагревательной камеры.

Чистка резинового мундштука: используйте ватную палочку для очистки внутренней части мундштука, затем протрите влажной салфеткой.

Советы

Для улучшения процесса испарения не наполняйте керамическую нагревательную камеру слишком плотно, чтобы не препятствовать прохождению воздуха и равномерному нагреву субстанции.

Если испарений нет, аккуратно разрыхлите субстанцию в нагревательной камере.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАСАТЕЛЬНО БАТАРЕИ!

В устройстве используется ионно-литиевая батарея, пожалуйста, по окончании ее службы выбросите ее в соответствующий контейнер. Не выбрасывайте в мусорное ведро. Не допускайте чрезмерного заряда.

Не допускайте замыкания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАСАТЕЛЬНО ЗАРЯДКИ

Неподходящие зарядные устройства могут быть с неподходящим напряжением, что может стать причиной возгорания, поэтому мы настойчиво рекомендуем использовать зарядное устройство, поставляемое вместе с вапорайзером. Использование других зарядных устройств аннулирует действие гарантии на VAPORSENSE VS7. Во избежание перегрева не оставляйте заряжаться вапорайзер на ночь. Не оставляйте без присмотра зарядное устройство VAPORSENSE VS7, а также не кладите его на ковер или плед.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАСАТЕЛЬНО ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

Устройство может нагреваться при длительном использовании. Не прикасайтесь к нагревательной камере, когда она горячая и держите устройство подальше от других аксессуаров. Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно нагревается или же когда оно еще не остыло после использования.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Этот вапорайзер разработан как карманное устройство для любителей ароматерапии и предназначен для использования только сухих субстанций. Это устройство не предназначено для нелегальных субстанций и может быть использовано только лицами, достигшими 18 лет. Храните в недоступном для детей месте. Производитель не несет ответственность за любой ущерб или травмы, полученные вследствие неправильного или безответственного использования устройства.

Гарантия

Гарантия вступает в силу с момента первой покупки изделия. Для гарантийного обслуживания необходим оригинал чека. Изделие может состоять из разных частей, у каждой из которых может быть свой собственный гарантийный срок. Соответственно гарантийный срок у VAPORSENSE VS7 составляет 3 месяца на электронику, нагревательную камеру, цельные структуры и 90 дней на ионно-литиевую батарею.

Примечание по батарее: ионно-литиевые батареи изнашиваются в любом случае и меньше держат заряд при регулярном использовании при температуре 94 градуса по Цельсию. Хотя VAPORSENSE VS7 использует наилучшие ионно-литиевые батареи, из-за их свойств не запоминать заряд и возможности заряжать их 300 раз, время работы батареи все же будет уменьшаться при длительном использовании.

При неправильном обращении с устройством гарантия теряет силу.

ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Все инструкции, приведенные здесь, должны быть внимательно прочитаны и их необходимо точно придерживаться, для обеспечения безопасности при использовании и уходе за вапорайзером. Пожалуйста, храните эту инструкцию в надежном месте для дальнейшего использования.