

Інструкція з використання вапорайзера

BMIC DV8



Bmic dv8

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Уважно прочитайте цю інструкцію і, якщо ви вперше користуєтеся цим пристроєм, не забудьте переглянути відео «Пристаюючи до роботи».

ПОЧИНАЮЧИ РОБОТУ

ПОРАДИ ДЛЯ ТОГО ЩОБ ПОКРАЩИТИ ВАШІ ВРАЖЕННЯ

- 1) На нашу думку, найкраща температура між 218 та 224 градусами Цельсія.
- 2) Перед тим як використовувати пристрій, дайте йому побути увімкненим секунд 20, щоб гаряче повітря наповнило камеру.
- 3) Робіть повільні глибокі затяжки замість різких швидких вдихів.

КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Початок сесії

- 1) Вставте акумулятор (за умовчанням вапорайзер DV8 увійде в режим очікування).
- 2) Наповніть камеру попередньо подрібненою субстанцією (чим дрібніше подрібнить, тим краще. Наповнюйте камеру до чорної лінії або трохи вище і трохи примніть субстанцію).
- 3) Виберіть потрібну вам температуру.
- 4) Натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 4 секунд. Пристрій завібрує, і ви побачите іконку камери нагріву, яка блиматиме. Це означає, що пристрій почав нагріватися до вибраної температури. Піктограма припинить блимати і буде стабільно відображатися на екрані, а також пристрій завібрує ще раз, вказуючи на те, що пристрій досяг вибраної температури. З цього моменту пристрій готовий до використання.

Підказки як отримати оптимальні випаровування та смак

- 1) На наш погляд, найоптимальніший варіант температури знаходиться між 218 і 224 градусами Цельсія.
- 2) Довгі повільні затяжки допомагають отримати більше випарів і набагато краще, ніж швидкі короткі затяжки.
- 3) Зачекайте 20 - 30 секунд перед тим, як зробити першу затяжку, щоб гаряче повітря повністю поширилося по камері нагріву.

Примітка: камера залишається нагрітою протягом трьох хвилин після сигналу вібрації. Тобто у вас є три хвилини на сесію, перш ніж пристрій автоматично

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

відключиться (трихвилинна сесія встановлена за замовчуванням і це не можна змінити). Для того, щоб заново запустити сесію або продовжити її, натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 4 секунд.

Закінчення сесії

Є два варіанти закінчення сесії:

- 1) Нічого не робіть і дайте пристрою активувати режим очікування. Пристрій перестане споживати енергію, і температура камери зменшиться.
- 2) Вручну активуйте режим очікування, натиснувши та утримуючи кнопку живлення протягом 4 секунд.

Вимкнення вапорайзера

Натисніть кнопку живлення п'ять разів протягом 2 секунд.

ЗМІСТ

- 1) Наповнення субстанцією.
- 2) Режим очікування.
- 3) Перемикання між градусами Цельсія та Фаренгейта.
- 4) Точний контроль температури.
- 5) Використання капсул зберігання та пристосування для розпушування.
- 6) Зарядка.
- 7) Рекомендоване охолодження.
- 8) Інструкція безпеки акумулятора.
- 9) Попередження щодо ізопропілового спирт.
- 10) Цирконієвий мундштук та керамічна камера нагріву.
- 11) Гарантія.
- 12) Час сесії.
- 13) Індикація головного екрана.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПАМ'ЯТКА

1) Наповнення субстанцією

Найоптимальнішим варіантом для роботи вапорайзера DV8 буде дуже дрібно подрібнена субстанція, яку ви підсушите перед використанням.

2) Режим очікування

Коли пристрій перебуває в режимі очікування, на дисплеї не відображається іконка камери нагріву, камера не нагрівається і пристрій не використовує заряд акумулятора.

Щоб активувати або деактивувати режим очікування, натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 4 секунд.

3) Перемикання між градусами Цельсія та Фаренгейта

Натисніть та утримуйте кнопки «Вгору» та «Вниз» протягом однієї секунди.

4) Точний контроль температури

У вапорайзері DV8 є набір мікросхем контролю температури від компанії Boundless. Температуру можна встановлювати від 31 до 240 градусів.

5) Використання капсул зберігання та пристосування для розпушування

Пристрій для розпушування знаходиться в основному відділенні. Цей пристрій можна використовувати для розпушування субстанції в камері нагрівання під час сесії, а також для очищення камери від залишків субстанції після закінчення сесії. Капсули зберігання дозволяють зберігати подрібнену субстанцію всередині пристрою і швидко користуватися нею, коли знадобиться.

Примітка: Ви можете вставити капсулу безпосередньо в камеру нагрівання і почати випаровувати субстанцію. Якщо ви випаровуєте субстанцію, що знаходиться в капсулі, ми рекомендуємо виставити температуру 232 градуси Цельсія або вище (для кращого результату, все ж таки краще наповнювати субстанцією безпосередньо камеру нагріву).

6) Зарядження

У вапорайзері DV8 передбачено швидке зарядження за допомогою порту USB тип C. Рекомендується використовувати кабель, що йде в комплекті. При повному заряді пристрій забезпечить вам 5-6 сесій (7-10 затяжок на сесію). Акумулятор вапорайзера DV8 заряджається приблизно за 40 хвилин.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

7) Рекомендоване охолодження

Рекомендується дати пристрою повністю охолонути після двох сесій, які йшли одна за одною. Це суттєво продовжить термін служби пристрою. Не давайте пристрою надмірно нагріватися.

8) Інструкція безпеки акумулятора

Не використовуйте пристрій, якщо акумулятор вологий або пошкоджений. Завжди зберігайте акумулятор у безпечному місці, де ніщо не зможе завдати їм будь-якої шкоди або спровокувати їх вибух.

9) Попередження щодо ізопропілового спирту

Будьте обережні під час чищення вапорайзера DV8 за допомогою ізопропілового спирту. Рекомендується використовувати ізопропіловий спирт тільки для чищення камери нагріву та цирконієвого повітроводу.

10) Цирконієвий мундштук та керамічна камера нагріву

Цирконієвий мундштук встановлений зверху камери нагріву і його можна зняти, натиснувши на виступ, розташований поряд з отвором димаря. Так ви отримаєте доступ до камери нагріву.

11) Гарантія

Компанія MISC гарантує відсутність дефектів матеріалів та складання у вапорайзері маркованому DV8 при нормальному використанні протягом одного (1) року з дня його покупки оригінальним користувачем. Для звернення за гарантією потрібний оригінал чека.

Для отримання більш детальної інформації про гарантію, відвідайте нашу сторінку <https://bmictech.com/pages/policy>

12) Час сесії

13) Після того, як пристрій досяг встановленої вами температури і завібрував, у вас є близько 4 хвилин перш ніж пристрій автоматично активує режим очікування і почне остигати.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

14) Індикація головного екрану

- 1) Індикатор рівня заряду акумулятора.
- 2) Іконка камери нагрівання.

Не відображається — пристрій знаходиться в режимі очікування.

Відображається — в режимі сесії та камера нагрівання нагріта до вибраної температури.

- 3) Поточна температура.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИСТРІЙ НА СВІЙ ВЛАСНИЙ РИЗИК

Поводження з вапорайзером DV8

- Не кидайте, не деформуйте, не згинайте, не тисніть, не проколюйте, не підпалюйте, не розігрівайте в мікрохвильовій печі, не ріжте, не розфарбовуйте, не вставляйте сторонні предмети у вапорайзер DV8, не намагайтеся самостійно ремонтувати або модифікувати вапорайзер DV8.
- Чистіть вапорайзер DV8 тільки у відповідності до інструкції.
- Не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої. Використовуйте лише зарядні пристрої ВМІС. Зарядні пристрої інших компаній можуть мати інші характеристики, що може спричинити пожежу.
- Обережно користуйтеся вапорайзером DV8, оскільки камера нагрівання під час його роботи дуже сильно нагрівається. Не контактуйте безпосередньо з камерою нагрівання, коли вона нагріта або перебуває в процесі нагрівання.
- Не залишайте пристрій без нагляду, коли він увімкнений або повністю не охолонув.
- Не піддавайте пристрій дії екстремальних температур.
- Не заряджайте пристрій на килимі або килимі.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ПАМ'ЯТКА

- Завжди наповнюйте камеру пристрою, перш ніж запустити процес нагрівання.
- Пристрій вібрує під час увімкнення та вимкнення, а також коли досягається встановлена температура.
- Ви можете натиснути і утримувати кнопку живлення протягом двох секунд у будь-який час для того, щоб перервати або продовжити сесію (наприклад, ви вже закінчили сесію, або хочете почати нову).
- Час сесії – 4 хвилини. Пристрій запрограмований так, щоб утримувати встановлену температуру камери нагріву протягом 4 хвилин після досягнення її. Через 5 хвилин пристрій автоматично активує режим очікування і почне вимикатися.
- Не користуйтеся пристроєм, якщо його акумулятор пошкоджено будь-яким чином.
- Завжди зберігайте акумулятор пристрою в безпечному місці, де ніщо не може завдати йому шкоди.
- Вимкніть пристрій, якщо ви не збираєтеся користуватися ним найближчим часом, щоб уникнути випадкового запуску сесії та продовжити термін служби акумулятора.
- Пристрій призначений лише для випаровування сухих речовин.
- Не користуйтеся пристроєм під час екстремальних температур.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua