

Инструкция по использованию вапорайзера E-joint Evolution Single Box Stealth



Evolution — для сухих субстанций

Запасные части:

Картридж для сухих субстанций для вейпера Evolution

Зарядное устройство USB

Аккумулятор серии Leaf


Сменный аккумулятор

Зарядный банк


Вейпер для сухих субстанций Evolution от компании E-njoint

Информация об изделии от производителя: вейпер для сухих субстанций Evolution от компании E-njoint предназначен для испарения сухих субстанций. Изделие сконструировано нидерландской компанией E-NJOINT B.V.. E-njoint является зарегистрированным торговым знаком, патенты и модели фирмы защищены законом.

Зарядка аккумулятора: Присоедините батарею к зарядному устройству, а штекер зарядного устройства подключите к стандартному разъему USB. Заряжайте аккумулятор, пока светодиодный индикатор на зарядном устройстве светится красным светом. Как только светодиодный индикатор на зарядном устройстве загорится зеленым светом, это будет означать то, что аккумулятор полностью заряжен. Присоедините картридж для сухих субстанций к аккумулятору, как только он будет заряжен.




Включение и выключение устройства: Пять быстрых нажатий на кнопку питания позволяет включить устройство. Для того чтобы отключить устройство снова быстро нажмите кнопку питания пять раз.




Использование: Убедитесь в том, что устройство включено. Это важно! Картридж для сухих субстанций состоит из нагревательной камеры и мундштука. Снимите мундштук и охладитель для того чтобы наполнить нагревательную камеру укладывая в нее сухую субстанцию. Не переполняйте нагревательную камеру и убедитесь в том, что воздух может беспрепятственно проходить сквозь субстанцию. Удерживайте кнопку питания в нажатом состоянии и начинайте вдыхать испарения через мундштук после 3 – 4 секунд. После того как вы закончите, отпустите кнопку. Повторяйте процесс столько, сколько хотите.




Функция предварительного нагрева: В некоторых случаях (например, сыrovатая субстанция), функция предварительного нагрева может быть очень полезной. Функцию предварительного нагрева можно активировать, дважды нажав кнопку питания. Во время предварительного нагрева три светодиодных индикатора будут мигать разными цветами. Функция предварительного нагрева отключится приблизительно через 15 секунд. Для получения испарений следуйте инструкции раздела Использование.




Настройка напряжения: В устройстве предусмотрено три режима напряжения для улучшения качества испарений. Напряжение можно установить трехкратным нажатием кнопки питания. После трех нажатий смотрите на цвет светодиодного индикатора, чтобы узнать какое напряжение установлено: 3,7 В (зеленый), 3,9 В (синий), 4,1 В (красный). Для того чтобы сменить напряжение, просто нажмите кнопку питания три раза. После выключения вапорайзера ваши настройки напряжения сохранятся в памяти устройства.



Настройка подачи воздуха: Вы можете контролировать поток воздуха, поступающий в устройство, вращая черное кольцо на аккумуляторе устройства. Это позволит вам оптимизировать и точно настроить подачу воздуха согласно вашим предпочтениям.



Совет: Нажмите кнопку питания, чтобы понять включено устройство или отключено. Если кнопка не подсвечивается при нажатии, значит устройство отключено. Не нажимайте на кнопку питания включенного устройства, если картридж для субстанции пуст, поскольку это может вызвать, перегрев устройства и его поломку.



Гарантийные Условия

Компания E-njoint осуществит гарантийный ремонт или замену устройства в соответствии с нижеследующими условиями:

1. Гарантия подразумевает ремонт или замену неисправного вапорайзера выпущенного компанией E-njoint в течение одного (1) года со дня его покупки оригинальным пользователем.
2. Эта гарантия может утратить силу при следующих обстоятельствах:
 - Покупатель не предоставил гарантийный талон и оригинал чека подтверждающий покупку.
 - Неисправность устройства вызвана неправильным использованием устройства или же модификациями, произведенными без согласия компании.
 - Неисправность или повреждения устройства вызваны грубым обращением с устройством или же использованием устройства, идущим в разрез с инструкцией (смотри инструкцию пользователя).
 - Неисправность устройства вызвана водой или другими жидкостями – проводниками.
 - Неисправность или повреждения устройства вызваны использованием сторонних или не одобренных компанией E-njoint компонентов.
3. Действие гарантии не распространяется на индивидуальные расходные материалы и дополнительные аксессуары такие как: картриджи, аккумуляторы и кабели USB.
4. Действие этой гарантии не распространяется на изделия других компаний, даже при их непосредственном участии.

Компания E-njoint оставляет за собой право окончательного решения при рассмотрении гарантийных случаев. Фирма E-njoint может по-разному интерпретировать и рассматривать содержание гарантийного талона.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите нашу интернет страницу www.e-njoint.com или напишите нам письмо на адрес support@e-njoint.com.

Информация о покупке

Модель изделия

E-NJOINT Freedom

E-NJOINT Revolution

E-NJOINT Miyagi

E-NJOINT Evolution

Дата покупки (на основании кассового чека)

День Месяц Год

Информация о магазине

Название магазина или адрес интернет магазина

Телефон

Адрес магазина

Город

Страна

Почтовый индекс

Информация о покупателе

Имя

Телефон

Адрес покупателя

Город

Страна

Почтовый индекс

Подпись