



переклад українською мовою з ОРИГІНАЛУ

# Інструкція з використання вапорайзера EYCE PV1




VAPORIZER EYCE PV1

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Вапорайзер PV1 — 1 шт.

Кабель USB тип C 1 метр — 1 шт.

Інструкція користувача — 1 шт.



## НАПОВНЕННЯ СУБСТАНЦІЄЮ


1. Відкрийте силіконову кришку, розташовану внизу вапорайзера PV1, щоб отримати доступ до емальованої керамічної нагрівальної камери.
2. Подрібніть субстанцію і щільно наповніть нею камеру, для оптимізації нагріву.
3. Закрийте кришку камери і силіконовий ущільнювач акуратно ущільнить субстанцію в камері.



**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua

## УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ



Швидко натисніть кнопку живлення, для того щоб увімкнути або вимкнути пристрій.



Швидко натисніть кнопку живлення три рази для того щоб змінити температуру в режимі «AutoFlow»™



Початкова температура 210 градусів Цельсія  
Кінцева температура 221 градус Цельсія



Початкова температура 199 градусів Цельсія  
Кінцева температура 210 градусів Цельсія



Початкова температура 188 градусів Цельсія  
Кінцева температура 199 градусів Цельсія



Початкова температура 176 градусів Цельсія  
Кінцева температура 188 градусів Цельсія

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**


+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua

## ВИКОРИСТАННЯ ВАПОРАЙЗЕРА PV1

1. Вапорайзер PV1 автоматично починає нагріватися, щойно ви його увімкнете. Колір світіння світлодіодного індикатора відповідає температурній установці в режимі «AutoFlow»™
2. Мундштук вапорайзера PV1 можна обертати для більшої зручності.
3. Вапорайзер PV1 завібрує, коли буде досягнуто встановленої температури. кількість вібрацій відповідає встановленій температурі (наприклад, для температури ЗЕЛЕНОГО кольору, пристрій завібрує двічі).
4. Вапорайзер PV1 автоматично відключиться після закінчення п'яти хвилин сесії.



## ЯСКРАВІСТЬ СВІТЛОДІОДІВ



Утримуйте: Натисніть і утримуйте кнопку живлення, для того щоб перемикатися між режимами яскравості світлодіодів. Відпустіть кнопку, коли підберете відповідний рівень яскравості.

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua


## АКУМУЛЯТОР ТА ЗАРЯДЖАННЯ

Утримуйте: Натисніть і утримуйте кнопку живлення, для того щоб перемикатися між режимами яскравості світлодіодів. Відпустіть кнопку, коли підберете відповідний рівень яскравості.

Під час заряджання світлодіодний індикатор блиматиме тим кольором, який відповідає поточному рівню заряду акумулятора. Коли акумулятор пристрою буде повністю заряджений, світлодіодний індикатор загориться рівним білим світлом.

Для того щоб дізнатися рівень заряду акумулятора, натисніть кнопку живлення один раз.

Коли залишиться 10% заряду акумулятора, вапорайзер PV1 завібрує.



Для того щоб дізнатися рівень заряду акумулятора, натисніть кнопку живлення один раз.

Червоний — 25% заряду акумулятора

Синій — 50% заряду акумулятора

Зелений — 75% заряду акумулятора

Білий — 100% заряду акумулятора

Вапорайзер PV1 завібрує, якщо рівень заряду акумулятора становитиме 10%.

## ЧИЩЕННЯ ВАПОРАЙЗЕРА PV1

Для підтримки оптимальної роботи вапорайзера PV1 ми рекомендуємо чистити всі частини пристрою, які контактують з випарами, на регулярній основі. Замочіть мундштук у 70% ізопропіловому спирті за необхідності, після чого промийте його водою. Незнімні частини вапорайзера можна чистити за допомогою ватної палички, змоченої в 70% ізопропіловому спирті.



**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua

Не занурюйте пристрій у рідини. Не використовуйте абразивні матеріали для чищення пристрою, нагрівальної камери та повітропроводу, оскільки це пошкодить пристрій. Після чищення переконайтеся в тому, що всі частини висохли перед тим як зібрати пристрій.

## ГАРАНТІЯ

1 рік обмеженої гарантії.

Для того щоб ознайомитися з повними умовами гарантії, будь ласка, відвідайте сайт [eucemolds.com/pages/warranty-policy-and-claims](http://eucemolds.com/pages/warranty-policy-and-claims).

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

### ГАРЯЧІ ДЕТАЛІ

- Може призвести до значного пошкодження акумулятора або стати причиною пожежі.
- Не відкривайте пристрій і не торкайтеся до внутрішніх деталей, коли пристрій увімкнено, не охолело або використовується. Дайте пристрою охолонути перед тим як чистити його, розпушувати субстанцію в камері, відкривати пристрій або виконувати будь-які інші дії безпосередньо з внутрішніми нагрівальними елементами.

### Скидання до заводських налаштувань

У той час як пристрій вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 10 секунд, для того щоб здійснити скидання налаштувань до заводських.

### Відмова від відповідальності

Користувач приймає на себе всю відповідальність. Компанія Еусе не несе відповідальності за користувачів, які діють протизаконно. Купуючи цей виріб, користувач погоджується прийняти на себе всі ризики, зокрема й ризики для здоров'я, пов'язані з курінням.

### Різні мови

Відскануйте QR код для доступу до інструкції користувача вапорайзера PV1 різними мовами.

---

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua