


Инструкция по использованию вапорайзера Fumytech Vapomix Vaporizer E-liquid



Fumytech Vapomix Vaporizer E-liquid 2 in1 Kit

ОБЗОР ПРОДУКТА



Емкость бака: 2.0 mL

Значение сопротивления: 0.5 Ω

Батарея: 2 батареи 18650 минимум 20A непрерывно

Регулируемые значения температуры: 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 230°C

Выходное напряжение: 3,5 V

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Перед использованием ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями по технике безопасности:

Обращайтесь в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя. Это поможет вам при запуске, использовании и обслуживании продукта. Соблюдайте осторожность в этом руководстве.

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Используйте адаптер питания CE с максимальной интенсивностью нагрузки 1A для подзарядки.
- Не используйте поврежденный адаптер для зарядки.
- Не рекомендуется перезаряжать батареи через USB-порт и одновременно использовать его. Если возникнут какие-либо отклонения, немедленно удалите адаптер переменного тока.
- При использовании устройства держитесь подальше от источников тепла (плита, духовка и т. д.) И не используйте ниже 6 ° С. После использования положить устройство в стабильное и сухое место и вдали от детей и домашних животных.
- Не размещайте изделие вблизи огнеопасных предметов, таких как шторы, скатерти или бумага, после или во время использования.
- Продукт может быть отремонтирован только нашим официальным дилером. Неправильная обработка будет опасна для пользователя.
- Не размещайте посторонние предметы при открытии устройства.
- При использовании устройства не оставляйте его и выключите камеру после использования.
- Не используйте устройство во время вождения автомобиля.
- Перед использованием распылителя добавьте электронную жидкость и подождите, пока хлопок полностью пропитан электронной жидкостью.



Внимание!

1 - Испаритель и распылитель сделаны из металла, не прикасайтесь к этим частям сразу после использования, чтобы избежать ожогов.

2 - Выключите устройство перед очисткой. Для чистки используйте мягкую сухую ткань. При необходимости вы также можете использовать мягкую влажную ткань. Не впитывайте воду или другие жидкости, не промывайте их водой или паром.

3 - Не используйте под дождем, в ванной или рядом с источником воды.

4 - Если вода попала внутрь Vapomix, ее должен проверить наш сервисный центр, чтобы проверить его.

5 - Не используйте в условиях высокой температуры или вблизи

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

легковоспламеняющихся и взрывоопасных продуктов.

6 - Хранить в недоступном для детей и / или лиц с ограниченной способностью.

7 - Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части.



Изготовитель не несет ответственности за любые телесные повреждения, вызванные ненадлежащим, безответственным или оскорбительным использованием.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВЕТУ

Ниже приведен список травянистых растений, рекомендуемых для испарения.

Устройство следует использовать только с рекомендуемыми травами, а использование других веществ может привести к опасностям для здоровья.

Устройство не может использоваться для лечения.

ОБЗОР РАСТЕНИЙ

Список рекомендуемых растений и трав для испарения с идеальной температурой range для Vapomix:

Список установок с идеальным температурным диапазоном

Опять же, использование любого другого растения или вещества является неуместным и потенциально опасным.

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| • Лимонный бальзам - 170 ° C | • Мудрец - 190 ° C |
| • Хоп - 170 ° C | • Yerba Mate - от 170 ° C до 190 ° C |
| • Перечная мята - 170 ° C | • Калеа Зацатечичи - 190 ° C |
| • Зеленый чай - 180 ° C | • Тимьян - 190 ° C |
| • Дамиана - 190 ° C | • Валериан - 220 ° C |
| • Ромашка - 190 ° C | |



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если вы испытываете дискомфорт при использовании Vapomix, немедленно прекратите и при необходимости обратитесь к врачу.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

На выпуск ароматизаторов и эссенций будут влиять следующие факторы:

- 1 - качество установки;
- 2 - количество используемого растения;
- 3 - Если растение не измельчается;
- 4 - Неадекватная температура в зависимости от используемой установки.

Обратите внимание, что чрезмерно высокие температуры высвобождают пар более быстро, но значительно уменьшают время испарения и могут повлиять на вкус растения

Те же самые типы растений можно повторно использовать в заполняющей камере, в противном случае позаботьтесь о чистке резервуара перед использованием другого завода.

Растения в емкости для наполнения можно использовать повторно, пока они больше не освободят пар.

При максимальной температуре, если больше не производится пар, это означает, что растительный материал полностью потребляется, его необходимо изменить.

Частые проблемы:

- 1 - Короткое замыкание: убедитесь, что катушка установлена на место и герметична;
- 2 - Запах ожога: сжигание хлопка из-за отсутствия электронной жидкости может вызвать этот запах;
- 3 - Плохой вкус: после определенного времени использования катушки качество аромата уменьшается. Срок службы составляет около двух недель в зависимости от используемой электронной жидкости.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Распаковка

Пакет включает устройство и его аксессуары, а также инструкцию по эксплуатации. Сохраните руководство для использования в будущем. Возьмите Vapomix и его аксессуары из упаковки. Проверьте наличие всех аксессуаров. Если вы заметили какие-либо проблемы, немедленно сообщите об этом дилеру или агенту по доставке.



Храните Vapomix, его принадлежности и упаковку в недоступном для детей месте, так как это может стать потенциально опасным источником. Правильно отрегулируйте сборку и сохраните ее в хорошем состоянии.

Рекомендуется хранить оригиналную упаковку для

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

будущего использования или требовать гарантию на продукт.

Установка батареи

Используйте две батареи 18650 минимум 20A, обратите внимание на различие между положительным и отрицательным полюсом (никогда не используйте батарею, поверхность которой повреждена).

Когда устройство нагревается, всегда ставьте его на твердую, стабильную и негорючую поверхность.



Неправильная установка может привести к травме или материальному ущербу, и производитель не может нести ответственность.

Применение и эксплуатация

Использование других растений и трав, перечисленных выше, может быть опасным.

Если устройство выходит из строя, выключите его и обратитесь к дилеру или в сервисный центр, не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать, чтобы избежать возможных опасностей.


После использования устройства перед хранением убедитесь, что устройство остыло.

Храните устройство в сухом месте и в недоступном для детей месте.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТ

Использование распылителя

Откройте отсек камеры смешивания и охлаждения, а затем удалите распылитель.




КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТ

Перед использованием распылителя необходимо заполнить резервуар для электронной жидкости.

1 - Отвинтите верхнюю крышку распылителя, заполните электронной жидкостью, чтобы не вставлять паровую патрубку.

2 - Прикрутите верхнюю крышку назад, если сопротивление новое, подождите не менее 5 минут, чтобы хлопчатник был полностью пропитан, чтобы предотвратить сжигание хлопка.


3 - Чтобы заменить сопротивление, отвинтите его от основания и повторите шаг (2).



1




2



3


Как использовать травяной бак или духовку

Откройте отсек камеры смешивания и охлаждения.



Добавьте специи непосредственно с завода в печь или используйте заполненный резервуар из нержавеющей стали, поставляемый в упаковке (отвинтите крышку, вылейте специи из растения в резервуар и завинтите крышку обратно в камеру для нагрева).


Бак может использоваться без резервуара из нержавеющей стали для травы, но по-прежнему рекомендуется использовать его, чтобы избежать блокировки отверстий для прохождения воздуха в нижней части бака (духовка). Бак из нержавеющей стали также можно использовать для распыления смолы.




КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТ

Как использовать батарейный отсек

Сдвиньте кнопку блокировки, чтобы разблокировать крышку батарейного отсека. Установите батареи в соответствии с позитивными и отрицательными полюсами. Белый светодиод мигает три раза, и устройство переходит в режим ожидания.



Как использовать кнопки




Вкл. / Выкл. / Огонь: Когда устройство включено / выключено, нажмите кнопку «Вкл. / Выкл. / Огонь» 5 раз подряд, белый светодиод мигает три раза, и устройство вибрирует на 0,5 секунды. Испаритель и распылитель одновременно включаются и выключаются и переходят в режим ожидания.

В рабочем состоянии нажмите кнопку «Пожар», чтобы вызвать испарение электронной жидкости.



Кнопка + температуры: вы можете увеличить температуру до 220 ° С с помощью кнопки +. Во время прироста температуры светодиоды являются синими, и когда они меняются на зеленый, достигается выбранная температура, и устройство вибрирует на 0,5 секунды.

Если аккумулятор не используется в течение 2 минут, или если срок службы батареи слишком короткий, нагрев бака будет остановлен.




Кнопка - от температуры: вы можете уменьшить температуру с помощью «кнопки температуры -». Во время декремента светодиоды являются синими, и когда они меняются на зеленый, это означает, что выбранная температура достигнута, и устройство вибрирует на 0,5 секунды. Если устройство не используется в течение 2 минут или если срок службы батареи слишком короткий, нагрев бака будет остановлен.

Зарядка

Для работы Vapomix требуется, по крайней мере, две батареи 18650 с интенсивностью разряда 20A. Vapomix также оснащен микро-USB-портом для зарядки аккумуляторов с интенсивностью 1A макс.

Используйте прилагаемый USB-кабель



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТ

для зарядки батарей через разъем USB-зарядки, или вы также можете извлечь батареи и зарядить их подходящим зарядным устройством.




Будьте внимательны, чтобы не использовать неисправное или поврежденное зарядное устройство для зарядки аккумуляторов, которые могут повредить батареи или даже привести к аварии.

ИНДИКАТОР СВЕТА

Индикатор питания

Светодиоды имеют два цвета: белый и красный. Вот действие соответствующего светодиода.



Включение питания: все светодиоды мигают 3 раза.

Вкл. / Выкл.: Белый светодиод мигает 3 раза.

Предупреждение о низком заряде батареи: белый светодиод мигает 3 раза.

Защита от короткого замыкания: белый светодиод мигает 3 раза.

Валом: более 15% батареи, белый светодиод загорается. Менее 15% батареи загорается красный светодиод.

Отрезано: белый светодиод мигает 5 раз и вмешивается после затяжки или ложного срабатывания кнопки огня, продолжающейся 10 секунд.

Отсутствует распылитель: белый светодиод мигает 3 раза.

Зарядка: При зарядке красного светодиода постоянного света, заполненного зеленым светом

Более 15% батареи: белый светодиод загорается во время трансмиссии.

Менее 15% батареи: красный светодиод загорается во время трансмиссии.

Индикатор температуры

Есть 2 цвета светодиода: синий и зеленый. Когда заданная температура выбрана, соответствующий индикатор загорается синим цветом. Когда температура печи достигает заданной температуры, свет становится зеленым; блок вибрирует в течение 0,5 секунд.

230°C	
210°C	
200°C	
190°C	
180°C	
OFF	

ЗАЯВЛЕНИЕ

После заполнения и установки резервуара для травы и распылителя замените верхнюю крышку и / или камеру смещивания и охлаждения. Когда заданная температура печи достигнута или даже когда печь нагревается, вы можете открыть мундштук и начать использовать Vapomix.

Рекомендуется использовать как испаритель (часть бака или печь с растениями и травами), так и распылитель (часть е-жидкость).

Для достижения этой цели задайте желаемую температуру испарителя, чтобы начать нагрев печи. Когда достигнута заданная температура, нажмите кнопку огня, чтобы запустить часть распылителя. Однако при нагреве испарителя можно начать вращаться.

Обе части могут использоваться отдельно. Часть испарителя может использоваться без нажатия кнопки огня, а часть распылителя может использоваться с кнопкой огня, оставляя светодиод в положении ВЫКЛ для части испарителя.

Рекомендуется вдыхать медленно и равномерно во время варки.


It is recommended to inhale slowly and uniformly during the vaping.

ДЕМОНТАЖ, ЧИСТКА, СБОРКА

После определенного периода использования все компоненты камеры смещивания и охлаждения должны быть очищены, так как накапливается конденсат, и это может вызвать неприятный вкус.

Если вы считаете, что его нужно очистить, вы можете сделать это в любое время.

Вот диаграмма всех компонентов охлаждения.




ДЕМОНТАЖ, ЧИСТКА, СБОРКА

Разборка и сборка

Сначала снимите охлаждающий блок от Vapomix.


Снимите капельный наконечник крышки с блока смесительной и охлаждающей камеры и снимите уплотнительное кольцо с наконечника капель.




Отделите нижнюю крышку от верхней крышки камеры смешивания и охлаждения.



Используйте небольшую отвертку, чтобы удалить тонкие и толстые уплотнительные кольца, стараясь не повредить их.




Удалите силиконовое уплотнение из части распылителя.



Удалите силиконовое уплотнение высокой температуры из сетки.

Снимите сетку из нержавеющей стали 316L с части испарителя.



очищающий

Камера для смешивания и охлаждения может быть удалена для очистки.

Вы можете использовать поставляемую кисть или использовать ткань для ее чистки, рекомендуется использовать спирт при 90 °, затем промыть горячей водой и жидкостью для мытья посуды и тщательно промыть.

ДЕМОНТАЖ, ЧИСТКА, СБОРКА



Не впитывайте пластмассовые детали в спирте более часа. Длительный контакт со спиртом может вызвать обесцвечивание и / или охрупчивание пластмассовых изделий.



Внимание: Алкоголь - легковоспламеняющаяся жидкость, осторожно используйте его.

Очистка чаны или духовки

Чашку или часть духовки можно мыть маленькой щеткой, тканью или ватным тампоном. Но будьте осторожны, чтобы не оставлять жидкости в чане или духовке.

Очистка распылителя

Рекомендуется чистить распылитель каждый раз, когда вы меняете сопротивление.

Разберите распылитель, удалите сопротивление (которое никогда не должно быть влажным с водой), затем очистите и почистите мыльной водой, тщательно промойте и тщательно высушите все детали. Чтобы закончить, поставьте новое сопротивление.

Это техническое обслуживание может быть выполнено до замены сопротивления.

ГАРАНТИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийное покрытие

Fumytech предоставляет гарантийное обслуживание только для продуктов, на которые распространяется гарантийный срок. Продукты должны соответствовать техническим характеристикам Fumytech, чтобы получить бесплатную гарантию на материалы и технологии. Несмотря на вышеуказанные положения, Fumytech оставляет за собой право на изменение условий, связанных с последними нововведениями и улучшением функциональности и дизайна продуктов. Гарантии вышеуказанных продуктов зависят от фактора хранения, транспортировки и использования и не включают дефекты из-за нормального износа. Тем не менее, они включают, но не ограничиваясь, недостатки в кнопках, светодиодных индикаторах и других штуках.

При доставке заказчику следует незамедлительно проверить, соответствует ли изделие требованию. Если продукт неисправен или имеет очевидные дефекты, клиент должен немедленно сделать уведомление, связаться с Fumytech и заполнить форму возврата для ремонта.

ГАРАНТИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия

Клиент должен уведомить Fumytech по электронной почте или в письменной форме о любом дефекте продукта. В соответствии с вышеуказанными гарантиями, единственная обязанность Fumytech заключается в устранении или устраниении этих дефектов или замене продукта, если это необходимо, при условии, что клиент вернул дефектный продукт с его упаковкой и счет-фактурой покупки. Заказчик должен соблюдать условия гарантии, ремонта или замены, указанные в разделе «Гарантия». Если Fumytech получает возврат продукта клиенту без обнаружения дефекта продукта, клиент должен оплатить все расходы, понесенные Fumytech, связанные с возвратом. Гарантийный срок на продукт составляет шесть месяцев, начиная с даты покупки.

Обязанность

Используйте продукт, как описано в этом руководстве. Пользователь принимает на себя все обязанности по использованию и неправильному обращению с продуктом. Избегайте использования других растений и трав, которые не указаны выше. Ремонт изделий может выполнять только Fumytech или компании, назначенные нами. Мы несем ответственность только за оригинальные продукты.

Сфера ответственности

Ни при каких обстоятельствах компания fumytech не несет ответственности за любой ущерб, прямой, косвенный или случайный из-за неправильного использования клиента или любой третьей стороны.

Техническое обслуживание

После гарантийного срока, если есть дефекты по гарантии, наше послепродажное обслуживание предоставит клиентам диагностику и плату за ремонт.

Авторские права

Этот продукт запатентован и подлежит защите прав, без нашего предварительного письменного разрешения любое физическое или юридическое лицо не должно производить или воспроизводить Vapomix для получения прибыли.

ГАРАНТИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия

Клиент должен уведомить Fumytech по электронной почте или в письменной форме о любом дефекте продукта. В соответствии с вышеуказанными гарантиями, единственная обязанность Fumytech заключается в устранении или устраниении этих дефектов или замене продукта, если это необходимо, при условии, что клиент вернул дефектный продукт с его упаковкой и счет-фактурой покупки. Заказчик должен соблюдать условия гарантии, ремонта или замены, указанные в разделе «Гарантия». Если Fumytech получает возврат продукта клиенту без обнаружения дефекта продукта, клиент должен оплатить все расходы, понесенные Fumytech, связанные с возвратом. Гарантийный срок на продукт составляет шесть месяцев, начиная с даты покупки.

Обязанность

Используйте продукт, как описано в этом руководстве. Пользователь принимает на себя все обязанности по использованию и неправильному обращению с продуктом. Избегайте использования других растений и трав, которые не указаны выше. Ремонт изделий может выполнять только Fumytech или компании, назначенные нами. Мы несем ответственность только за оригинальные продукты.

Сфера ответственности

Ни при каких обстоятельствах компания fumytech не несет ответственности за любой ущерб, прямой, косвенный или случайный из-за неправильного использования клиента или любой третьей стороны.

Техническое обслуживание

После гарантийного срока, если есть дефекты по гарантии, наше послепродажное обслуживание предоставит клиентам диагностику и плату за ремонт.

Авторские права

Этот продукт запатентован и подлежит защите прав, без нашего предварительного письменного разрешения любое физическое или юридическое лицо не должно производить или воспроизводить Vapomix для получения прибыли.

ГАРАНТИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия

Клиент должен уведомить Fumytech по электронной почте или в письменной форме о любом дефекте продукта. В соответствии с вышеуказанными гарантиями, единственная обязанность Fumytech заключается в устранении или устраниении этих дефектов или замене продукта, если это необходимо, при условии, что клиент вернул дефектный продукт с его упаковкой и счет-фактурой покупки. Заказчик должен соблюдать условия гарантии, ремонта или замены, указанные в разделе «Гарантия». Если Fumytech получает возврат продукта клиенту без обнаружения дефекта продукта, клиент должен оплатить все расходы, понесенные Fumytech, связанные с возвратом. Гарантийный срок на продукт составляет шесть месяцев, начиная с даты покупки.

Обязанность

Используйте продукт, как описано в этом руководстве. Пользователь принимает на себя все обязанности по использованию и неправильному обращению с продуктом. Избегайте использования других растений и трав, которые не указаны выше. Ремонт изделий может выполнять только Fumytech или компании, назначенные нами. Мы несем ответственность только за оригинальные продукты.

Сфера ответственности

Ни при каких обстоятельствах компания fumytech не несет ответственности за любой ущерб, прямой, косвенный или случайный из-за неправильного использования клиента или любой третьей стороны.

Техническое обслуживание

После гарантийного срока, если есть дефекты по гарантии, наше послепродажное обслуживание предоставит клиентам диагностику и плату за ремонт.

Авторские права

Этот продукт запатентован и подлежит защите прав, без нашего предварительного письменного разрешения любое физическое или юридическое лицо не должно производить или воспроизводить Vapomix для получения прибыли.