



переведено на русский язык с ОРИГИНАЛА

Инструкция по использованию вапорайзера Inspire The Wand Dab Kit



Индукционный нагреватель Inspire The Wand Dab Kit

THE WAND

Самые чистые, безопасные и правдивые ощущения от процесса испарения.

Что такое волшебная палочка?

Волшебные палочки — это волшебные приспособления, у которых есть две основные функции. Если волшебная палочка изготовлена и зачарована надлежащим образом, она становится приспособлением для фокусирования энергии. Если в волшебную палочку заключена энергия, то волшебная палочка фокусирует эту энергию в луч, который выйдет из нее.

Скажите волшебное слово «Абра Кадабра» или, наверное, лучше будет «Абра ВДЫХабра» и начинайте испарять субстанцию не используя огонь. Горелки температурой в 1426 градусов Цельсия с его ужасным обжигающим пламенем больше нет. Больше не надо беспокоиться о том, что можно обжечься и где вообще приткнуться эту самую горелку. При помощи волшебной палочки вы можете испарять субстанции где угодно, не боясь того, что вы можете устроить пожар. Волшебным образом волшебная палочка дает вам возможность контролировать температуру испарения при помощи электроники, а не огня.

Это дает вам возможность применять одну и ту же температуру к различным видам субстанции. Не важно какой концентрат вы используете, вы всегда сможете установить ту температуру, которая подойдет тому или иному его виду.

ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ 101

В простом устройстве индукционного нагрева радиочастотные твердотельный источник питания посылает постоянный ток через индуктор (чаще всего медная спираль) а нагреваемую часть (рабочая часть) помещают внутрь индуктора.

Индуктор служит первичным преобразователем, а нагреваемая часть — вторичным источником короткого замыкания. Когда в индуктор помещается металлическая часть и она входит в магнитное поле, в ней индуцируются вихревые токи. Эти вихревые токи идут против электрического сопротивления металла, генерируя точное локализованное тепло без непосредственного контакта металлической части и индуктора.

Что же делает этот метод нагрева таким уникальным? В большинстве обычных технологиях нагрева огонь газовой горелки или открытое пламя непосредственно контактирует с тем, что нужно нагреть. При индукционном нагреве, тепло само генерируется внутри того, что нужно нагреть при помощи циркуляции электрических токов.

Индукционный нагрев относится к уникальным характеристикам радиочастотной энергии. Часть электромагнитного спектра ниже инфракрасного излучения и

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

микроволновой энергии. Поскольку тепло передается в субстанцию посредством электромагнитных волн, субстанция никогда не вступает в непосредственный контакт с пламенем или загрязняющими веществами, индуктор сам по себе никогда не нагревается, и субстанция не загрязняется. При правильной настройке процесс становится воспроизводимым, контролируемым, чистым и безопасным.

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ИСПАРЕНИЯ ИЗ БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ОТ КОМПАНИИ ISPIRE

При использовании стандартной боросиликатной емкости, используется пламя, чтобы нагревать емкость снаружи, до температуры при которой испаряется субстанция. Концентраты наносятся на разогретую поверхность из боросиликатного стекла и это называется испарение.

Поскольку наша технология не предусматривает нагрев огнем, то он и не нужен. В наши емкости для испарения из боросиликатного стекла помещается сплав на основе железа между двумя слоями боросиликатного стекла, которые не допускают его контакта с субстанцией, создавая тем самым замкнутую камеру, в которой создаются чистые испарения.

Емкость для испарения из боросиликатного стекла вставляется в основу из боросиликатного стекла, создавая при этом отличный союз индукционного нагрева и боросиликатной емкости.

Когда вапорайзер Wand помещают на боросиликатную емкость и нажимают кнопку питания, то сплав, заключенный в боросиликатное стекло начинает нагреваться, передавая свое тепло емкости, обеспечивая тот же эффект, что и газовая горелка, но без использования пламени. Самый безопасный опыт чистейших испарений!

Сами емкости не соединены намертво с угловой и прямой стеклянными основами. Процесс чистки весьма прост: обычно для чистки необходима хорошая ватная палочка, которой очищаются все остатки из емкости для испарения пока она еще горячая. Полная очистка емкости при помощи спирта для избавления от концентратов и любых остатков необходима после каждого использования, после того как емкость полностью остынет. Чистка спиртом рекомендуется для очистки основы, когда она загрязнилась остатками концентратов.

Пользуйтесь как обычным испарителем. Вставьте емкость для испарения в угловую или прямую основу, после чего нагрейте конструкцию при помощи вапорайзера Wand, поместите концентрат в нагретую емкость, накройте ее крышкой и вдыхайте испарения. Емкости и основы из боросиликатного стекла от компании Ispire обеспечивают самые чистые и мягкие на вкус испарения из всех возможных.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНДУКЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА WAND ОТ КОМПАНИИ ISPIRE НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ ДОСТАВКИ НИКОТИНА И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С НИКОТИНОМ И СУБСТАНЦИЯМИ, СОДЕРЖАЩИМИ НИКОТИН. ЭТО ИЗДЕЛИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСПАРИТЕЛЕМ ДЛЯ АРОМАТЕРАПИИ, РАЗРАБОТАННЫМ ДЛЯ ИСПАРЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА, КОНЦЕНТРАТОВ, ЭФИРНЫХ МАСЕЛ И АРОМАТИЧЕСКИХ ТЕРПЕНОВ НА НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.

ИНДУКЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА WAND ОТ КОМПАНИИ ISPIRE НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, ЛИЦАМИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИЛИ ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ЛЕГКИХ, ЛИЦАМИ С АЛЛЕРГИЕЙ НА ЭФИРНЫЕ МАСЛА, А ТАКЖЕ БЕРЕМЕННЫМИ И КОРМЯЩИМИ ЖЕНЩИНАМИ.

ИНДУКЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА WAND ОТ КОМПАНИИ ISPIRE НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОФИЛАКТИКИ ЛЮБЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ИНДУКЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА WAND ОТ КОМПАНИИ ISPIRE НЕ ТЕСТИРОВАЛИСЬ УПРАВЛЕНИЕМ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗУМНО.

Полностью прочтите инструкцию пользователя ПЕРЕД ТЕМ как пользоваться индукционным устройством Wand от компании Ispire. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, аннулированию гарантии и возможному нанесению вреда пользователю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждение касательно индукции

Не помещайте металлические предметы сверху или снизу стекла в индукционном поле. Индукционная система нагреет ЛЮБОЙ ПРОВОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ, помещенный в электромагнитное поле. Используйте керамические или стеклянные приспособления для наполнения, когда вапорайзер Wand включен.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Возможность появления судорог

Небольшой процент пользователей могут испытать эпилептические судороги или припадки при наблюдении определенных миганиях света. Такие условия могут стать толчком для ранее не диагностированных симптомов эпилепсии или судорог у лиц, которые ранее не страдали судорогами или эпилепсией. Если у вас или в вашей семье есть предрасположенность к эпилепсии или судорогам, проконсультируйтесь у врача перед использованием устройства.

*Точность установки температуры в вапорайзере Wand зависит от полного заряда аккумулятора при комнатной температуре с погрешностью в +/- 15 градусов.

ИНДУКЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО WAND

1. Светодиодный индикатор

- Красный
- Зелёный
- Янтарный


2. Кнопка питания

3. OLED дисплей

4. Кнопка переключения

5. Кнопка плюс

6. Кнопка минус



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

1. Область индукции
2. Отделение для аккумулятора (2 аккумулятора типа 18650)
3. Зарядный порт (тип C)



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Вapорайзер Wand — 1 шт.
2. Инструкция пользователя — 1 шт.
3. Кабель USB — 1 шт.
4. Карбоновая крышка — 1 шт.
5. Угловая основа — 1 шт.
6. Прямая основа — 1 шт.
7. Внутренняя емкость (с отверстием) — 1 шт.
8. Внутренняя емкость (без отверстием) — 1 шт.




Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Светодиодный индикатор

-  Режим для сухих субстанций
-  Режим для концентратов
-  Внимание

2. Кнопка питания

Включение/Выключение: быстро нажмите пять раз для того чтобы включить или выключить устройство.

Автоматический режим: быстро нажмите два раза чтобы активировать **Автоматический режим**, нажмите один раз чтобы деактивировать **Автоматический режим**.

Ручной режим: нажмите и удерживайте для активации **Ручного режима**

3. Дисплей на органических светодиодах

Температура: (120 — 430 градусов Цельсия)

Индикатор уровня заряда аккумулятора: (1 - 2 - 3 - 4) полосы

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Режим для сухих субстанций: ☐

Режим для концентратов: ●

4. Кнопка переключения

☐ ☐ Преключите вверх, чтобы изменить режим для сухих субстанций.


● ● Преключите вниз, чтобы изменить режим для концентратов.

5. Кнопка плюс «+» нажмите для повышения температуры

6. Кнопка минус «-» нажмите для понижения температуры

7. Кнопка плюс и кнопка минус «+» «-»

Для переключения отображения температуры из градусов Фаренгейта в градусы Цельсия или наоборот: одновременно нажмите кнопки + и - и удерживайте их в течение 1 секунды.



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

(Для концентраторов)

1. Быстро нажмите кнопку питания пять раз для того чтобы включить устройство.



2. Выберите режим для концентраторов (Температура по умолчанию: 380°C).



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

3. Настройте температуру (диапазон от 120°C до 430°C).



4. Вставьте емкость для испарения в основу.



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

5. Расположите область индукции вапорайзера Wand так чтобы она полностью накрывала емкость.



6. Ручной режим:

Нажмите и удерживайте кнопку питания для активации Ручного режима. В Ручном режиме нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не будет достигнута необходимая вам температура.

Уберите вапорайзер Wand и добавьте концентрат в емкость, накройте ее карбоновой крышкой и вдыхайте испарения.

В Режиме ручного нагрева светодиод мигает **янтарным светом**.



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

7. Автоматический режим:

Быстро нажмите кнопку питания два раза, для того чтобы активировать Автоматический режим. Когда светодиод прекратит мигать и загорится ровным светом, устройство готово к использованию.

В режиме Автоматического нагрева светодиод мигает **янтарным светом**.

Готовность к использованию в Автоматическом режиме — светодиод светится ровным **янтарным светом**.



8. Уберите вапорайзер Wand и добавьте концентрат в емкость, накройте ее карбоновой крышкой и вдыхайте испарения.



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

(Для сухих субстанций)

1. Быстро нажмите кнопку питания пять раз для того чтобы включить устройство.



2. Выберите режим для сухих субстанций. Для этого переключите кнопку в сторону иконки в форме листка.



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

РЕЖИМ ДЛЯ СУХИХ СУБСТАНЦИЙ: НАСТРОЙКА СЖИГАНИЯ.





- При использовании режима для сухих субстанций доступно 4 уровня сжигания для выбора.
- Для того чтобы выбрать один из уровней сжигания, нажмите кнопку «+» или «-».
- Уровни сжигания отображаются в виде пламени.
- Уровни сжигания позволят вам сжечь сухую субстанции, как если бы вы его подожгли огнем.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

3. Установка нужного вам уровня сжигания. Один символ пламени — небольшое возгорание (очень мало испарений), два символа пламени —немного побольше возгорание (немного больше испарений/немного дыма), три символа пламени — поддерживаемое горение (много испарений/большой объем дыма), четыре символа пламени — горение (дым).



4. Поместите субстанцию в предназначенную для него емкость.



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

5. Вставьте емкость в основу бонга.



6. Расположите область индукции вапорайзера Wand так чтобы она полностью накрывала емкость.



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

7. Автоматический режим. Быстро нажмите кнопку питания два раза, для того чтобы активировать Автоматический режим.



8. Автоматический режим: Когда светодиод прекратит мигать и загорится ровным светом, устройство готово к использованию. Уберите вейпер Wand и вдыхайте ароматы цветка.

В режиме Автоматического нагрева, пока устройство нагревается до выбранной вами температуры, светодиод мигает **ЗЕЛЕНЫМ СВЕТОМ**.

Готовность к использованию в Автоматическом режиме — светодиод светится ровным **ЗЕЛЕНЫМ СВЕТОМ**.



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

9. Ручной режим: если вы находитесь в автоматическом режиме, нажмите кнопку питания один раз, для того чтобы переключиться в ручной режим. В ручном режиме светодиод светится **зеленым светом** только тогда, когда нажата кнопка питания. В ручном режиме, если вы нажмете кнопку питания, будете удерживать ее и светодиод будет светиться **зеленым светом**, значит устройство будет нагревать емкость с субстанцией. То есть, насколько долго вы будете удерживать кнопку питания и светодиод будет светиться **зеленым светом**, столько и будет нагреваться емкость с субстанцией. Чем дольше вы держите кнопку питания нажатой, тем горячее будет емкость с субстанцией.
10. Нажмите и удерживайте кнопку питания для того чтобы войти в ручной режим. В ручном режиме удерживайте нажатой кнопку питания до тех пор, пока емкость не нагреется до нужной вам температуры. Уберите вапорайзер Wand, когда будет достигнута нужная вам температура и вдыхайте ароматы цветка. В ручном режиме, во время нагрева, светодиод горит ровным **зеленым светом**.
11. В ручном режиме использование вапорайзера происходит, когда вы удерживаете кнопку питания и видите или вдыхаете испарения, после чего отпускаете кнопку питания. Последовательная комбинация нажатия и отпускания кнопки может принести хорошие испарения. Между испарением и сжиганием проходит тонкая грань и практика поможет вам обнаружить ее. В ручном режиме время — это температура. Чем дольше вы удерживаете кнопку питания нажатой, тем больше нагревается емкость для субстанции. Если вы будете удерживать ее нажатой слишком долго, начнется горение. То же самое касается и постоянного нажимания кнопки питания раз за разом (это, в принципе, тоже самое что и удерживать кнопку питания нажатой и приводит к чрезмерному нагреву). Для того чтобы достигнуть и удерживать необходимую температуру, нажмите и удерживайте кнопку питания до получения нужного испарения, после чего отпустите кнопку питания и подождите пока количество испарений не начнет уменьшаться, после чего снова нажмите кнопку питания и недолго удерживайте ее, для того чтобы повысить температуру до необходимой. Практика принесет свои плоды, а вапорайзер Wand в ручном режиме даст вам возможность подыскать температуру, идеальную для испарения ваших субстанций.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЧИЩАТЬ ОБЛАСТЬ ИНДУКЦИИ ОТ СГОРЕВШИХ И НЕСГОРЕВШИХ ОСТАТКОВ ЦВЕТКОВ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Всегда держитесь за вапорайзер Wand или используйте специальный держатель на треноге, когда вапорайзер Wand соединен с емкостью для испарений.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



**РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЧИЩАТЬ ОБЛАСТЬ ИНДУКЦИИ ПОСЛЕ
КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



Всегда держитесь за вапорайзер Wand или используйте специальный держатель, когда вапорайзер Wand соединен с емкостью для испарений.

РЕКОМЕНДАЦИИ НА СЧЕТ АККУМУЛЯТОРА

Эксплуатационные параметры. Для каждого эффективно функционирующего устройства нужно топливо высокого качества. Вапорайзеру Wand необходимы высокоэффективные аккумуляторы, которые могут быстро разряжаться, в зависимости от способа использования. При установке высоких температур, количество циклов испарения снизится. Мы предлагаем вам подзаряжать аккумуляторы в перерывах между сессиями или же, непосредственно, во время сессий. Дополнительный комплект заряженных аккумуляторов всегда пригодиться, если в гости пришли друзья.


Wand имеет сквозную зарядку, поэтому вы можете использовать Wand во время зарядки.

Рекомендуемые аккумуляторы: тип 18650, емкость 3000 — 3500 мАч, 30 А, суровнем непрерывного разряда 15 А.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

СООБЩЕНИЯ НА ЭКРАНЕ



Индикатор зарядки

Ошибка терморезистора	Защита от избыточной силы тока	Низкий уровень заряда	Отсутствует аккумулятор
			
Ошибка сенсора	Сила тока превышает 16 А	Уровень заряда аккумулятора упал ниже 5% Экран мигнет пять раз	Вставьте аккумулятор Экран мигнет 10 раз

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Сообщение о холостой работе



Нажатие кнопки питания без наличия емкости для испарения в зоне индукции заставит светодиод мигать красным светом.

Защита от перегрева



Устройство слишком горячее для того чтобы работать дальше. Пожалуйста, подождите пять минут, пока устройство не остынет.

Сконструировано в Калифорнии

Сделано в Китае

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua