



переклад українською мовою з ОРИГІНАЛУ

Інструкція з використання вапорайзера PAX 3 Vaporizer



PAX 3 Vaporizer Complete Kit

НАПОВНЕННЯ СУБСТАНЦІЄЮ

Суша субстанція


Зніміть кришку камери знизу пристрою. Використовуйте багатофункціональний інструмент, щоб акуратно наповнити камеру подрібненої субстанцією хоча б наполовину. Приєднайте кришку до пристрою. Для отримання оптимальних результатів закрийте камеру кришкою наполовину наповненої камери.

НАПОВНЕННЯ СУБСТАНЦІЄЮ

Вкладиш для концентрованих субстанцій

Змініть кришку камери для використання вапорайзера РАХ 3 для випаровування концентрованих субстанцій.

- a. Заглушка
- b. Камера
- c. Ущільнююча прокладка
- d. Кришка камери



Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ВИКОРИСТАННЯ ВКЛАДИША ДЛЯ КОНЦЕНТРОВАНИХ СУБСТАНЦІЙ

1. Перш ніж використовувати вкладку для концентрованих субстанцій, переконайтеся, що в камері вапорайзера РАХ 3 немає сухої субстанції або її залишків.
2. Помістіть невелику кількість концентрованої субстанції у камери. Не допускайте потрапляння концентрованої субстанції у дві трубки камери.
3. Змініть кришку камери, помістіть заглушку в камеру вапорайзера РАХ.
4. Увімкніть вапорайзер РАХ 3 і дайте йому прогрітися щонайменше 30 секунд перед тим як починати вдихати випаровування.
5. Після того як ви закінчите, вимкніть вапорайзер РАХ 3 і дайте йому охолонути 2 – 3 хвилини перед тим, як витягати заглушку.



Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

УВІМКНЕННЯ

Увімкнення вапорайзера PAX 3 відбувається за допомогою швидкого натискання на середину мундштука, розташованого зверху пристрою. Світлодіодний індикатор почне блимати пурпуровим світлом, показуючи, що камера пристрою нагрівається. Як тільки світлодіодний індикатор засвітиться зеленим світлом, це означатиме, що вапорайзер PAX 3 готовий до застосування.



НАГРІВАЄТЬСЯ



**ГОТОВИЙ ДО
ВИКОРИСТАННЯ**

Затягуйте випари легко, наче курите сигару.

ВИМКНЕННЯ

Щоб вимкнути вапорайзер PAX 3, знову швидко натисніть у центрі мундштука. Світлодіодний індикатор згасне. Також вапорайзер PAX 3 вимикається після 3 хвилин простою.

АКУМУЛЯТОР ТА ЗАРЯДЖАННЯ

Щоб побачити рівень заряду акумулятора, злегка потрясіть пристрій. Світлодіодний індикатор у вигляді пелюстки білого кольору загориться, щоб показати скільки залишилося заряду в акумуляторі. Чим більше світиться пелюстки, тим вище рівень заряду акумулятора вапорайзера PAX 3. Щоб зарядити акумулятор вапорайзера PAX 3, вставте один кінець кабелю USB в докову станцію, а другий в USB порт комп'ютера. Покладіть пристрій на докову станцію. При зарядці акумулятора вапорайзера PAX 3 світлодіодні пелюстки блиматимуть білим кольором.



0 – 25%



25 – 50%



50 – 75%



75 – 100%

Коли світлодіодні пелюстки припинять блимати і загоряться рівним білим світлом, це означатиме те, що акумулятор вапорайзера PAX 3 повністю заряджений.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ

Ви можете змінити смак і якість випаровування вашої субстанції, використовуючи налаштування температури.

Коли пристрій увімкнено і світлодіодний індикатор світиться або пурпуровим, або зеленим, ви можете увійти в меню налаштувань температури, утримуючи натиснутою середину мундштуку протягом двох секунд.

Світлодіодний індикатор відобразить колір поточного налаштування.



Щоб змінити температуру, швидко натискайте на середину мундштука і переходьте від одного налаштування до іншого по колу.

Після того, як ви оберете потрібну температуру і світлодіодний індикатор відобразить її, вийдіть з меню налаштування температури за допомогою натискання на середину мундштука або струшування пристрою.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Вапорайзер PAX 3 працює оптимально в тому випадку, якщо шлях проходження випарів та фільтр не містять залишків субстанції. Використовуйте набір для чищення для того, щоб чистити вапорайзер PAX 3 використовуйте дротяну щіточку для дуже ретельного очищення та щіточку для чищення трубок для легкого очищення. Зніміть мундштук, вставте дротяну щіточку або щіточку для чищення трубок у шлях для проходження випаровувань і протріть його, рухаючи інструмент туди й назад. Перед чищенням переконайтеся, що ви вийняли кришку камери.

Не забувайте періодично змінювати фільтри. Більше інформації щодо чищення пристрою ви знайдете на сайті pax.com

Для більш детальної інформації відвідайте сайт pax.com

Посібник користувача вапорайзера PAX 3, інформація про гарантію та програма повернення акумуляторів: <https://www.pax.com/support>

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

- Зберігайте вапорайзер PAX 3 та його аксесуари у недоступному для дітей та домашніх тварин місці.
- Використовуйте вапорайзер PAX 3 тільки з легальними сухими та концентрованими субстанціями.
- Не розбирайте та не змінюйте вапорайзер PAX 3.
Будь-яке невідповідне, неправильне та безвідповідальне використання вапорайзера PAX 3 скасовує дію гарантії та може призвести до травм.
- Не використовуйте вапорайзер PAX 3 з відкритою або нещільно закритою кришкою, оскільки камера дуже сильно нагрівається під час роботи пристрою.
- Не намагайтеся витягти субстанцію з камери або чистити вапорайзер PAX 3, доки він повністю не охолоне.
- Не використовуйте вапорайзер PAX 3 без мундштука.
- Не використовуйте вапорайзер PAX 3, якщо він ушкоджений, зіпсований або поводить дивно при використанні.
- Не використовуйте вапорайзер PAX 3, якщо він надмірно нагрівається.
- Не піддавайте вапорайзеру PAX 3 впливу дуже низьких або дуже високих температур.
- Не зберігайте вапорайзер PAX 3 або його аксесуари поблизу джерел тепла.
- Не використовуйте вапорайзер PAX 3, якщо він зазнав впливу рідини.
- Не кладіть вапорайзер PAX 3 в посудомийну машину, пральну машину або в сушильну машину.
- Заряджайте акумулятор PAX 3, використовуючи USB порт комп'ютера або за допомогою сертифікованого зарядного пристрою, щоб уникнути псування акумулятора, його загоряння або вибуху.
- У вапорайзері PAX 3 використовується літій-іонний акумулятор. Утилізуйте його, керуючись правилами утилізації, прийнятими у вашій країні, щоб уникнути забруднення навколишнього середовища та потенційних травм.
- Не піддавайте акумулятор і сам вапорайзер PAX 3 впливу вогню, оскільки це спричинить їх вибух і травми.
- Пристрій підпадає під дію частини 15 правил федеральної комісії із зв'язку США.
Робота з пристроєм повинна відповідати двом умовам:
1) цей пристрій не повинен виробляти шкідливих перешкод;
2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи ті, які можуть призвести до збоїв у роботі.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ВАЖЛИВО


Пристрій було перевірено та відповідає вимогам до цифрових пристроїв класу У частині 15 правил федеральної комісії із зв'язку США. Ці обмеження передбачені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод при роботі пристрою у житлових приміщеннях. Цей пристрій виробляє, використовує та може випромінювати радіочастоти та при неправильному використанні може створювати перешкоди у радіокомунікаціях. Однак немає гарантії того, що цього не станеться у певних місцях. Якщо цей пристрій все ж таки робить шкідливі перешкоди в теле- або радіомовленні, що можна перевірити, включаючи і вимикаючи пристрій і спостерігаючи при цьому за телевізійними приладами або радіоприладами, користувачеві пропонується вирішити цю проблему, використовуючи такі методи:

- Переорієнтуйте або перемістіть антену в інше місце.
- Збільште відстань між пристроєм та антенною.
- Заряджайте пристрій від розетки, до якої не підключено телеприлади або радіоприлади та їх приймальні пристрої.
- Зверніться за допомогою до продавця або досвідченого телемайстра або радіомайстра.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ПОЧИНАЮЧИ РОБОТУ



Щоб прочитати повну інструкцію щодо використання вапорайзера PAX 3, переглянути відео уроки та поради, завантажте безкоштовну програму PAX Vapor або відвідайте сайт pax.com/support


НЕЗАБУТНІ ВРАЖЕННЯ ВІД PAX

Отримайте доступ до додаткових функцій, які недоступні при роботі лише з самим пристроєм і контролюйте вапорайзер PAX 3 повністю, завантаживши програму PAX Vapor!

Зареєструйте свій пристрій на сайті pax.com/register та отримайте додаткові переваги!

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



- A Зарядний пристрій
- B Комплект для технічного обслуговування
- C Багатофункціональний інструмент
- D Вкладиш для концентрованих субстанцій
- E Кришка для наполовину наповненої камери
- F Мундштук
- G Захисний чохол

ПОРАДИ

Відвідайте сайт rax.com щоб отримати більше порад та рекомендацій

ВИКОРИСТОВУЙТЕ КОНЦЕНТРОВАНІ СУБСТАНЦІЇ

При використанні невеликої кількості концентрованих субстанцій ви досягнете великих результатів.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ НЕВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ СУБСТАНЦІЇ

Для того, щоб концентрована субстанція не текла при нагріванні, використовуйте невелику кількість її.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВИСОКУ ТЕМПЕРАТУРУ

Встановіть найбільший температурний режим та отримайте доступ до контролю температури за допомогою програми RAX Vapor.

РЕГУЛЯРНО ЧИСТІТЬ ВАПОРАЙЗЕР

Замочуйте кришку камери в ізопропіловому спирті та чистіть камеру щіточкою для чищення трубок. Плями та сліди використання на вапорайзері це нормальне явище, але вони не повинні перешкоджати нормальній роботі.

ЗАМІНЮЙТЕ УЩІЛЬНЮВАЛЬНУ ПРОКЛАДУ

При зносі замініть червону ущільнювальну прокладку на кришці, яка дозволяє кришці щільно закривати камеру.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua