

Инструкция по использованию вапорайзера

Pulsar APX V3 Vaporizer



Pulsar APX Vaporizer

СВОЙСТВА






Изолированный воздуховод
Встроенное приспособление для разрыхления
Большая керамическая камера
5 температурных режимов
Тактильная обратная связь
Оперативный режим
Автоматическое отключение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: 32 x 23 x 101 мм


Ток для зарядки: постоянный, 1,5 А

Мощность батареи: 1600 мАч, литиево-ионная батарея класса А

Графическое обозначение	Температура
	230 градусов Цельсия
	220 градусов Цельсия
	210 градусов Цельсия
	200 градусов Цельсия
	190 градусов Цельсия

Цикл заряда аккумулятора: 300

Спасибо за покупку вейпера Apex Vape от компании Pulsar! Для того чтобы обеспечить его безопасное использование, пожалуйста, прочтите инструкцию и предупреждения по технике безопасности полностью перед использованием устройства. Несоблюдение инструкций могут привести к травмам и прекращению действия гарантии.



ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА УСТРОЙСТВА

- **ВАЖНО:** необходимо полностью зарядить аккумулятор вапорайзера Арх Vape перед первым использованием. Для первого заряда аккумулятора вам потребуется приблизительно три часа. **НИКОГДА** не заряжайте аккумулятор устройства более чем 24 часа. Последующие зарядки будут занимать приблизительно полтора часа.
- Для зарядки аккумулятора устройства требуется зарядное устройство USB 5 В/1,5 А. Подключите к нему вапорайзер Арх Vape при помощи кабеля USB, идущего в комплекте, для зарядки. Не позволяйте вапорайзеру свисать на кабеле. Это создает нагрузку на кабель, вследствие чего аккумулятор устройства может зарядиться не полностью. Так же мы настаиваем **НИКОГДА** не заряжать устройства от прикуривателя в автомобиле. Несоблюдение этих правил может привести к порче имущества или к получению травм, а также к снятию гарантии.
- Светодиодный логотип Арх Vape будет мигать красным светом, показывая процесс зарядки аккумулятора устройства. Индикатор загорится ровным зеленым светом, когда аккумулятор устройства будет полностью заряжен.
- Устройство может работать приблизительно полтора часа без остановки в зависимости от нагрузки.
- Уровень заряда аккумулятора:
 - Зеленый* светодиодный логотип Арх Vape = 100 – 60 % заряда
 - Оранжевый* светодиодный логотип Арх Vape = 60 – 20 % заряда
 - Красный* светодиодный логотип Арх Vape = 20 – 0 % заряда
- Низкий уровень заряда аккумулятора: Светодиодный логотип Арх Vape трижды попеременно мигнет красным и зеленым светом после чего устройство перестанет включаться.

КАК НАПОЛНЯТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

1. Повернув вапорайзер Arch Vape кнопкой питания к себе, слегка надавите на мундштук по направлению к себе, до тех пор, пока он не снимется с устройства.



2. Для получения лучшего результата, наполните камеру на половину или на три четверти измельченной субстанцией. Используйте встроенное устройство для разрыхления и слегка примните субстанцию в камере его плоской стороной. Не наполняйте камеру слишком плотно. Это позволит теплу равномерно распределяться по камере, а также позволит легче перемешивать субстанцию во время сессии.



3. Как только вы наполните камеру, верните мундштук на место и включите устройство быстро нажав кнопку питания пять раз (5 нажатий для включения/выключения).

4. При включении, вапорайзер Arch Vape вернется к температурному режиму, который был использован последний раз. Для смены температурного режима нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд. Светодиодные индикаторы температурных режимов будут последовательно загораться пока вы не отпустите кнопку.



5. Устройство тут же начнет нагреваться, как только будет выбран температурный режим. Светодиодный индикатор температурного режима будет мигать, показывая, что идет процесс нагрева. Ровный свет светодиодного индикатора температурного режима и тактильная обратная связь в виде вибрации оповестят вас о том, что вапорайзер Arch Vape достиг установленной температуры.
6. Дайте устройству нагреться еще шесть секунд после этого перед тем как начать вдыхать испарения. Это обеспечит ровный прогрев субстанции в камере и лучший результат.
7. Для того чтобы изменить температуру устройства во время сессии, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трёх секунд и выберите другой температурный режим. Отпустите кнопку питания и дайте вапорайзеру Arch Vape нагреться до новой заданной температуры. Светодиодный индикатор температурного режима начнет мигать и вам останется только дождаться вибрации, для того чтобы продолжить сессию.

8. Оперативный режим: вапорайзер Arch Vape имеет еще один специально настроенный температурный режим, который позволяет пользователю быстро очистить камеру. 5 и самый мощный температурный режим отмечен красным светодиодом, имеет очень высокую температуру и короткое время автоматического отключения. Идеальный режим для того чтобы убедиться, что все что было положено в камеру отдало свои испарения или же когда вам нужно поторопиться.

СОВЕТЫ

- Периодически разрыхляйте субстанцию в камере и нагревайте лишние пять секунд между затяжками.
- Для лучшей эффективности по возможности давайте устройству полностью остыть.
- Убедитесь в том, что вы выключили устройство после окончания сессии для сбережения субстанции.
- Время автоматического отключения вапорайзера Arch Vape 5 минут для недопущения перегрева и потери качеств субстанции. Время автоматического отключения в Оперативном режиме 2,5 минуты.

ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

1. Снимите мундштук
 2. Вытряхните остатки субстанции из камеры или извлеките их приспособлением для перемешивания.
 3. Используйте щеточку, идущую в комплекте, для того чтобы очистить камеру от остатков субстанции.
 4. Для того чтобы очистить камеру от прилипших остатков можно использовать ватную палочку, смоченную в изопропиловом спирте. Не наливайте спирт в саму камеру. Перед использованием дайте камере полностью высохнуть и выветриться.
 5. Верните мундштук на место. Теперь устройство подготовлено для хранения.
- Не используйте средства для чистки, растворители и другие химикалии для чистки устройства. Это может привести к нежелательным привкусам и запахам и может принести вред вашему здоровью.
 - Очень рекомендуется чистить устройство после каждого использования, для предотвращения накопления и окаменения остатков субстанции, что скажется на вкусе и на работе устройства, а также может повлиять на статус гарантии.
 - Силиконовый фильтр в мундштуке помогает получать мягкий вкус испарений. Не забывайте периодически чистить его. В этом вам помогут все те же ватные палочки и изопропиловый спирт. Дайте фильтру полностью высохнуть и выветриться перед сборкой.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не подвергайте устройство действию экстремальных температур, а также прямых солнечных лучей.
- Не роняйте устройство и его аксессуары.
- Не роняйте и не погружайте устройство в жидкости.
- никоим образом не модифицируйте устройство.
- Это устройство предназначено исключительно для совершеннолетних. Не продавайте и не давайте пользоваться устройством лицам, не достигшим совершеннолетия. Храните устройство, аксессуары, субстанции и концентраты в недоступном для детей и домашних животных месте. Это не медицинское устройство, и оно не предназначено для диагностики, смягчения боли лечения, профилактики или предотвращения недугов, болезней или расстройств. Проконсультируйтесь с терапевтом перед использованием устройства, если у вас есть болезни сердца или иные болезни или расстройства, а также если вы беременны или кормите грудью. Несоблюдение любой из этих инструкций может привести к порче устройства, порче имущества, травмам и может отменить действие гарантии.