

VAPORITE®

Инструкция по эксплуатации



Инструкция по эксплуатации

Модели:

- 1.SOLO
- 2.SOLO DIGIT
- 3.TWINS
- 4.HYPER
- 5.ELEVATION
- 6.ELEVATION DIGIT
- 7.BLOWN
- 8.MINI AIR
- 9.6TH ELEMENT
10. MINI
11. MINI DIGIT

Предупреждение: для увеличения срока службы устройства, рекомендуется выключать устройство на 5 минут после каждого 20 минут его использования.

Цифровые устройства автоматически переключаются в режим ожидания, если они не используются в течение 15-20 минут. Эта функция разработана специально для увеличения срока службы устройства.

Solo, Twins, Elevation, Mini

- 1.Включите устройство
- 2.Установите нужную вам температуру посредством вращения ручки
- 3.Когда потухнет светодиод – это означает, что устройство готово к использованию

Solo Digit, Elevation Digit, Mini Digit

- 1.Включите устройство
- 2.Нажмите кнопку установки, на экране отобразится температура 155 градусов по Цельсию. Вы можете повышать или понижать температуру в любой момент времени, нажимая клавиши со стрелками.
- 3.Как только устройство достигнет установленной температуры, вы увидите, как индикатор замигает зеленым, что означает, что устройство готово к использованию.

Нажмите одновременно клавиши со стрелками, чтобы изменить отображение температуры на дисплее с градусов Фаренгейта на градусы Цельсия и наоборот.

HYPER

1. Включите устройство
2. Установите нужную вам температуру посредством вращения ручки, она отобразится на экране как установленная температура.
3. Когда температура на экране сравняется с установленной температурой, автоматически включится вентилятор и устройство готово к использованию.

Blown

1. Включите устройство
2. Установите нужную вам температуру посредством вращения ручки
3. Когда потухнет светодиод – это означает, что устройство готово к использованию
4. По желанию вы можете включить или отключить вентилятор

Mini Air

1. Нажмите любую клавишу со стрелкой, на экране отобразится температура 155 градусов по Цельсию. Вы можете повышать или понижать температуру в любой момент времени, нажимая клавиши со стрелками.
2. Как только устройство достигнет установленной температуры, вы увидите, как индикатор замигает зеленым, что означает, что устройство готово к использованию.
3. Кнопкой вентилятора вы можете включить или отключить вентилятор.

Нажмите одновременно клавиши со стрелками, чтобы изменить отображение температуры на дисплее с градусов Фаренгейта на градусы Цельсия и наоборот.

6th Element

1. Включите устройство.
2. Нажмите кнопку установки, на экране отобразится температура 155 градусов по Цельсию. Вы можете повышать или понижать температуру в любой момент времени, нажимая клавиши со стрелками.
3. Как только устройство достигнет установленной температуры, вы увидите, как индикатор замигает зеленым, что означает, что устройство готово к использованию.
4. Кнопкой вентилятора вы можете включить или отключить вентилятор.

Нажмите одновременно клавиши со стрелками, чтобы изменить отображение температуры на дисплее с градусов Фаренгейта на градусы Цельсия и наоборот.

Преимущества вдыхания испарений

Испаряемые эфирные масла при вдыхании стимулируют рецепторы обоняния, находящиеся в основании носа. Эти рецепторы обоняния непосредственно связаны с отделом мозга, называемым лимбической системой. Лимбическая система отвечает за память, настроение и эмоции.

Все эфирные масла имеют разные свойства, бергамот, лаванда и артаботрис шестилепестный помогают расслабиться и успокоиться после напряженного дня, а черный перец, кардамон, лимон и розмарин возбуждают настороженность.

Также эти масла можно испарять с целью препятствия распространения бактерий и освежения воздуха, что предотвращает распространение простудных заболеваний и гриппа в семье. И кроме этого, испарение масел помогает избавиться от неприятных запахов.

Польза здоровью

При испарении не вырабатываются такие побочные продукты горения, как, например, окись углерода, смолы и другие вредные элементы.

Испарения также намного холоднее дыма и меньше наносят вред тканям легких и горла.

Пользователям, беспокоящимся на счет вреда органам дыхания при курении, настойчиво рекомендуется использовать вапорайзер как освежитель воздуха.

Факторы, ухудшающие испарение

Прежде всего, многочисленные результаты тестов различных вапорайзеров свидетельствуют о том, что выбор вапорайзера – это основополагающий фактор эффективности испарения и количества выделения вредных побочных продуктов.

Приведенные факторы, ухудшающие испарение включают в себя:

- Температура
- Плотность курительной субстанции
- Вес, содержание влаги и эфирных масел
- Консистенция курительной субстанции в накопительной колбе
- Различные препараты, такие как сырье почки с соком, сырье травы, экстракты и масла и т.п.
- Время застоя испарений
- Пропорция испаряемых активных ингредиентов

Не все из этого было подвергнуто научным исследованиям. Исследование с использованием вапорайзеров показали, что наибольшая эффективность испарения наступает при температуре около 226 градусов Цельсия и падает вдвое при 150-180 градусах, в зависимости от качества субстанции. Самые чистые субстанции дают испарения с наибольшей эффективностью 54%, тогда как части растений как, например, почки дают испарения с наибольшей эффективностью 29% с содержанием 12% активных веществ.

При использовании чистых субстанций не наблюдается продуктов распада или неизвестных соединений. Чем дольше застаиваются испарения, тем больше теряется активных ингредиентов, которые конденсируются на стенах колбы. Эти потери могут быть незначительными в течение пары минут, но могут достигнуть 50% после 90 минут.

Ограниченнная гарантия производителя

На все наши изделия распространяется 2 летняя гарантия. Гарантия распространяется только на дефекты производства. Любые физические повреждения не подпадают под гарантию.

Гарантия распространяется на все дефекты производства и дефекты сборки.

Гарантия не распространяется на повреждения, полученные в результате неправильного использования изделия, небрежного обращения с ним, слишком долгого использования, падения или ударов, неправильного обслуживания, износа устройства или на другие дефекты, не связанные с дефектами производства или сборки. Гарантия не распространяется на аксессуары или съемные части, такие как стеклянные детали и сетевой шнур. Гарантия действует два года со дня оригинальной покупки изделия. Гарантия действует только для первоначального покупателя.

Постановления и условия гарантии: Если в течение гарантийного срока, при правильном использовании, изделие перестанет работать, компания Vaporte бесплатно отремонтирует или заменит изделие.

Затраты на пересылку покрывает пользователь.