




переведено на русский язык с ОРИГИНАЛА

Инструкция по использованию вапорайзера
XVAPE XMax STARRY 4 Vaporizer



XVAPE XMax STARRY 4

Инструкция пользователя

ПОДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ:

Снимите видео изделия и используйте хештег #XMAXVAPORIZER и мы поделимся им с нашей семьей во всех точках планеты.

Facebook: @ XMAXVAPORIZER.CN

Instagram: @ XMAX.VAPORIZER

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не храните изделие и не оставляйте его на длительный период времени без присмотра с низким уровнем заряда. Если уровень заряда аккумулятора станет ниже чем 2 %, он больше не сможет заряжаться.
2. Заряжайте аккумулятор при помощи соответствующего зарядного устройства высокого класса с параметрами 5 В/1 А. в противном случае вы рискуете повредить аккумулятор. Также это может стать причиной серьезных травм, возгорания или же пожара.



3. Не используйте повреждённые аккумуляторы для питания наших вейпов.
4. Пожалуйста, пользуйтесь аккумуляторами нашей компании или оригинальными аккумуляторами известных брендов. Не используйте клоны.
5. Всегда используйте аккумулятор, подходящий для устройства. Никогда не носите аккумулятор без чехла в кармане и вместе с металлическими предметами.



Не переполняйте камеру субстанцией. Также, пожалуйста, подберите самые подходящие настройки температуры из имеющихся для получения удовольствия от испарений.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Благодарим вас за то, что вы приобрели вапорайзер XMAX STARRY 4. Для того чтобы в полной мере получить удовольствие от его использования, пожалуйста прочтите инструкцию полностью перед первым использованием вапорайзера XMAX STARRY 4. Мы настойчиво рекомендуем сохранить эту инструкцию для дальнейшего обращения к ней.

Мы надеемся, что вы получите удовольствие от изумительного качества и работы вапорайзера XMAX STARRY 4.

Пользователь должен быть совершеннолетним по меркам закона страны проживания для того чтобы приобрести или пользоваться вапорайзером XMAX STARRY 4. Пользуйтесь изделием умеренно. Это изделие не предназначено для детей, для лиц, которые ведут машину или управляют тяжелым оборудованием, для несовершеннолетних, а также для беременных или кормящих женщин, а также для лиц с тяжелыми заболеваниями без предварительной консультации врача.

Предупреждение относительно закона 65 штата Калифорния: в этом изделии присутствуют химические вещества, которые расцениваются штатом Калифорния как такие, которые могут вызвать заболевание раком, дефекты развития плода или проблемы с репродуктивной системой. Пары таких химикатов могут вызывать респираторные или иные заболевания, которые, в некоторых случаях, могут стать необратимыми. При необходимости свяжитесь с местным центром по контролю за отравляющими веществами.

США: ААРСС 1-800-222-1222


Пожалуйста, примите к сведению, что вапорайзер XMAX STARRY 4 не является медицинским устройством и не предназначен для использования с медицинскими препаратами или же с запрещенными веществами, а также для диагностики, лечения, профилактики или предотвращения болезней, или иных расстройств.

Любое незаконное использование устройства может стать причиной уголовной ответственности, административного наказания, штрафа или тюремного заключения в зависимости от законов страны пользователя.

С ИЗДЕЛИЕМ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ НИКАКИХ СУБСТАНЦИЙ.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ОБЗОР ВАПОРАЙЗЕРА XMAX STARRY 4**АКСЕССУАРЫ ВАПОРАЙЗЕРА XMAX STARRY 4**

USB кабель тип C

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!**+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua**




Ватные палочки — 3 шт.



Приспособление для чистки



Капсула для дозирования



Резиновое уплотнительное кольцо — 2 шт.

Сетчатый фильтр — 2 шт.



Приспособление для набивки



Щеточка



Силиконовый мундштук — 2 шт.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



Спиртовые салфетки — 4 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность батареи	2550 мАч, 3,7 В, форм-фактор 18650
Напряжение/ток зарядки	5 В/1 А
Зарядка	Порт USB тип С
Включение/выключение	Быстро нажмите кнопку питания три раза
Время сессии	На выбор: 4, 6, или 10 минут
Материал нагревательной камеры	Керамическая, со встроенным нагревательным элементом
Экран	Органические светодиоды
Диапазон температур	100 — 240 градусов Цельсия
Размер	115,9 × 37,5 × 24 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. ЗАРЯДКА



(1)

Полностью зарядите (минимум 6 часов) устройство перед первым использованием. Пожалуйста, используйте USB кабель тип С, идущий в комплекте для того, чтобы зарядить устройство.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

На дисплее появится иконка зарядки, которая будет отображать прогресс зарядки. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, иконка зарядки будет гореть постоянно.

Заряжайте аккумулятор только при помощи качественного зарядного устройства, подходящего для вашего вапорайзера. Пожалуйста, убедитесь в том, что адаптер выдает напряжение не более чем 5 В и силу тока не более чем 1 А, иначе вы испортите вапорайзер.

2. НАПОЛНЕНИЕ

Как использовать камеру:

Снимите мундштук на магнитном замке и наполните камеру вашей любимой субстанцией. Из-за технологии камеры требующей бережного обращения, пожалуйста, будьте аккуратны при наполнении камеры, при вставке в нее капсулы и при ее чистке.



Субстанции: не плотно наполните камеру измельченной субстанцией, не переполняйте камеру.

Дозировочная капсула: откройте крышку дозировочной капсулы, наполните ее вашей любимой субстанцией, после чего закройте капсулу и поместите ее в нагревательную камеру.

Не переполняйте капсулу. Рекомендовано наполнять капсулу приблизительно на половину.

3. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку питания три раза и вапорайзер XMAX STARRY 4 включится и начнет нагреваться до температуры, выбранной по умолчанию или до последней использованной вами температуры.



(3)


Нажмите кнопку питания три раза и вапорайзер XMAX STARRY 4 отключится, сигнализируя вибрацией о своём выключении.

4. ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАПОРАЙЗЕРА XMAX STARRY 4

Во время нагрева на дисплее будет мигать соответствующая иконка ☕. Как только устройство нагреется до установленной температуры иконка ☕ загорится ровным светом и устройство завибрирует, сообщая о готовности, после чего начнется отсчет таймера.

Вдыхайте испарения и наслаждайтесь.

Устройство испаряет субстанции в автоматическом режиме.



(4)

5. УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Нажмите и удерживайте кнопку «Вверх» для того чтобы увеличить температур, нажмите и удерживайте кнопку «Вниз», для того чтобы уменьшить температуру.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



(5)

Быстро нажмите кнопку для изменения температуры на один градус, удерживайте, чтобы быстро изменять температуру.

6. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА

Валорайзер XMAX STARRY 4 имеет три таймера сессий — 4 минуты, 6 минут и 10 минут.



(6)

Для того чтобы переключиться между таймерами, одновременно нажмите кнопку питания и кнопку «Вверх» и удерживайте их в нажатом состоянии 2 секунды.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

7. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ГРАДУСАМИ ЦЕЛЬСИЯ И ФАРЕНГЕЙТА


Для переключения между отображениями температуры, одновременно нажмите кнопку питания и кнопку «Вниз» и удерживайте их в нажатом состоянии две секунды.



(7)

8. РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ВОЗДУХА

Сдвигайте кнопку регулировки подачи воздуха вверх или вниз для того чтобы регулировать легкость затяжки.



(8)

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

9. ПЕРЕВОРОТ ЭКРАНА

Для того чтобы перевернуть экран устройства одновременно нажмите кнопки «Вверх» и «Вниз» и удерживайте их в течение двух секунд.



(9)

10. ДИСПЛЕЙ НА ОРГАНИЧЕСКИХ СВЕТОДИОДАХ



(10)

11. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для поддержания работоспособности вапорайзера XMAX STARRY 4 и для того чтобы он вырабатывал чистые испарения, мы рекомендуем регулярно чистить все части устройства, которые контактируют с субстанциями и испарениями.

Все съемные части можно разобрать для оптимальной очистки.

Мундштук и фильтр:

Используйте ватную палочку для того чтобы очистить внутреннюю поверхность мундштука после чего протрите влажной салфеткой. Подготовьте стеклянную емкость наполненную изопропиловым спиртом. Извлеките фильтр из крышки на магните и поместите ее в изопропиловый спирт.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



(11-1)




(11-2)

Чистка керамической камеры:

Используйте щеточку чтобы вымести остатки из камеры и ватную палочку, смоченную изопропиловым спиртом.



(11-3)



(11-4)

*Совет: после чистки камеры запустите процесс нагрева на две минуты на максимальной температуре, не наполняя камеру.

После использования вапорайзера XMAX STARRY 4 или после его зарядки, пожалуйста, дайте устройству полностью остыть перед тем как убрать его на хранение. Устройство необходимо хранить в чистом сухом месте не подверженном воздействию погоды и недоступном для детей и домашних животных.

Если у вас возникли какие-то проблемы с вапорайзером XMAX STARRY 4 или сомнения касательно его работы, немедленно отключите его и/или отсоедините от зарядного устройства. Не пытайтесь исправить проблему самостоятельно. Свяжитесь с нашей службой поддержки пользователей при помощи электронной почты support@topgreencig.com.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ПРИМЕЧАНИЯ:

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ КАМЕРЕ УСТРОЙСТВА СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

НЕ ЧИСТЬТЕ УСТРОЙСТВО ПОСРЕДСТВОМ ВОДЫ, НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ЕГО В ЖИДКОСТИ.

НЕ ВЛИВАЙТЕ ЖИДКОСТИ ИЛИ МАСЛА В НАГРЕВАТЕЛЬНУЮ КАМЕРУ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВЫ ОТКЛЮЧИЛИ УСТРОЙСТВО. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ИМ НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАСА И ОНО ПОЛНОСТЬЮ ОСТЫЛО.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ГОРЯЧИЕ ЧАСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед первым использованием, пожалуйста полностью прочтите и поймите инструкцию в которой присутствует информация о технике безопасности. Мы рекомендуем вам сохранить эту инструкцию для дальнейшего обращения к ней. Несоблюдение рекомендаций по технике безопасности могут привести к опасным факторам, таким как поражение электрическим током, пожар, порча имущества, травма или смерть.

ВОЗРАСТ

Вы должны быть совершеннолетним по законам вашей страны для того чтобы приобрести вапорайзер XMAX STARRY 4 или пользоваться им. Только для совершеннолетних.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Никогда не пользуйтесь изделием без предварительного полного прочтения инструкции. Если вам непонятен какой-то раздел, пожалуйста свяжитесь со службой поддержки пользователей для разъяснения перед использованием устройства.

Изделием не должны пользоваться дети, беременные женщины и женщины, кормящие грудью, а также лица с тяжелыми заболеваниями без предварительной консультации у лечащего врача. Также всем пользователям рекомендуется проконсультироваться у врача по поводу их любимых субстанций или концентратов перед тем как начать пользоваться устройством. Примите к сведению то, что вапорайзер XMAX STARRY 4 не является медицинским

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

устройством и не предназначен для диагностики, лечения, профилактики или предотвращения болезней, или расстройств. Вapорайзер XMAX STARRY 4 не предназначен для употребления лекарственных препаратов и запрещенных веществ. Любое незаконное использование устройства может стать причиной уголовной ответственности, административного наказания, штрафа или тюремного заключения в зависимости от законов страны пользователя.

НЕИСПРАВНОСТЬ

Немедленно прекратите пользоваться изделием, если оно повреждено, включая, но не ограничиваясь: повреждения от зубов, перегрев, непривычно тугая затяжка и неисправности в электронике. Не пытайтесь починить устройство, разбирая части, не предназначенные для разборки, кроме мундштука, фильтра, приспособления для чистки и аккумулятора. Пожалуйста, свяжитесь с сервисом поддержки пользователей по поводу любой неисправности устройства.

Любой аккумулятор может взорваться и воспламениться, если с ним обращались неправильно или плохо. Не разбирайте аккумулятор, не прокалывайте его, не портьте его, не режьте, не раздавливайте и не замыкайте его, также не погружайте аккумулятор в жидкости и не поджигайте его, не бросайте аккумулятор в огонь и не подвергайте воздействию температуры выше 60 градусов Цельсия. Понимание того что аккумулятор может нести опасность, также, как и знание как правильно обращаться с ним — это ваша ответственность. Не выбрасывайте аккумуляторы в мусорное ведро, не загрязняйте окружающую среду.

Пожалуйста, утилизируйте аккумуляторы в соответствии с вашим местным законодательством (перед утилизацией рекомендуется заклеить полюса аккумулятора качественной изоляцией).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЭТО ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НИКОТИНА. УСТРОЙСТВО РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЛЕГАЛЬНЫМИ СУБСТАНЦИЯМИ И КОНЦЕНТРАТАМИ. ВМЕСТЕ С ИЗДЕЛИЕМ НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСТАНЦИИ ИЛИ КОНЦЕНТРАТЫ. ХРАНИТЕ УСТРОЙСТВО В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ МЕСТЕ.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

На изделие действует гарантия на период в 12 месяцев со дня покупки, при наличии чека, и 12 месяцев со дня изготовления, при отсутствии чека. Гарантия

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



распространяется на дефекты сборки и материалов. Это устройство предназначено только для употребления легальных субстанций и концентратов. Любое использование вапорайзера XMAX STARRY 4 с нелегальными веществами отменяет действие гарантии.

Гарантия распространяется только на электронную составляющую. Гарантия не распространяется на мундштук, аккумулятор, приспособление для набивки и иные съемные части. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие несчастного случая, плохого обращения с устройством, неправильного обращения с устройством, стихийного бедствия, ошибки пользователя или использования устройства, идущего вразрез с написанными инструкциями. Использование устройства, идущее вразрез с написанной инструкцией, подразумевает под собой любое вмешательство в устройство, включающее в себя, но не ограниченное модификацией устройства для изменения его функций или модификацией устройства для изменения его внешнего вида.

Гарантия также не распространяется на косметические повреждения, включающие в себя, но не ограничивающиеся отметками от зубов, царапинами и сколами покрытия, сломанными пластиковыми частями.

Стандартный износ устройства не попадает под гарантийный случай. Также гарантия не распространяется на стандартный износ аккумулятора.

Для обращения в связи с гарантийным случаем, пожалуйста свяжитесь с нами по электронной почте support@topgreencig.com. Для получения гарантийного обслуживания необходимы оригинал чека, код аутентичности, фото и видео, а также серийный номер.

На усмотрение производителя, гарантийное обслуживание может быть предоставлено в виде ремонта устройства или же замены устройства, или какой-то его части новым устройством или частью, или эквивалентным устройством или его частью.

ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

По всем вопросам и опасениям по поводу работы устройства, по поводу его использования и его поломок, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки пользователей используя электронную почту support@topgreencig.com. Мы сделаем все возможное, чтобы связаться с вами в течение двух (2) рабочих дней после получения от вас письменного сообщения.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua