

Инструкция по использованию вапорайзера XMax STARRY V2 Vaporizer



XMax

ВНИМАНИЕ!

Не храните изделие с низким уровнем заряда батареи. Если уровень заряда батареи упадет ниже 2%, то она больше не будет заряжаться.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Благодарим вас за приобретение устройства для ароматерапии STARRY от компании XMAX. Мы надеемся, что вы получите удовольствие от качества и работы вапорайзера STARRY от компании XMAX.

Для того чтобы обеспечить безопасную и оптимальную работу вапорайзера STARRY от компании XMAX, пожалуйста, прочтите эту инструкцию.

Пожалуйста, прочтите инструкцию внимательно. Убедитесь в том, что вы все поняли, прежде чем использовать вапорайзер STARRY.

Мы рекомендуем хранить эту инструкцию в надежном месте для последующего обращения к ней.

Вапорайзер STARRY от компании XMAX не является медицинским устройством и не предназначен для диагностики, лечения, профилактики или предотвращения болезней или расстройств. Если у вас есть проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь у своего врача, прежде чем использовать вапорайзер STARRY от компании XMAX.

Устройство не предназначено для детей, беременных или кормящих женщин, а также для лиц с серьезными заболеваниями без предварительной консультации врача. Не используйте устройство перед вождением транспортного средства или работы с механизмами.

Вапорайзер STARRY от компании XMAX не предназначен для использования с лекарственными препаратами и незаконными веществами. Любое подобное использование устройства может стать причиной административного наказания, штрафа или тюремного заключения в зависимости от законов страны пользователя.

С ИЗДЕЛИЕМ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НИКАКИЕ СУБСТАНЦИИ.

ОБЗОР ВАПОРАЙЗЕРА STARRY ОТ КОМПАНИИ XMAX



АКСЕССУАРЫ ВАПОРАЙЗЕРА STARRY ОТ КОМПАНИИ XMAX



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность батареи	Батарея 18650 3,7 В 2900 мА/ч
Напряжение заряда/Выходное напряжение	5 В/1 А
Зарядка	Посредством порта микро USB
Включение/выключение	Нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды
Время до автоматического отключения	5 или 10 минут на выбор
Нагревательная камера	Керамическая. Со встроенным нагревательным элементом
Экран	На органических светодиодах
Диапазон температур	100 – 240 градусов Цельсия
Размер	110 мм* 35 мм* 24 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Снимите крышку на магнитах



- Наполните камеру сухой субстанцией



(при использовании концентратов, вставьте резервуар для пастообразных субстанций в нагревательную камеру и наполните его)

- Закройте крышку на магнитах



4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд, для того чтобы включить вапорайзер STARRY от компании XMAX и он тут же начнет нагреваться до температуры установленной по умолчанию.

Значок ☕ будет мигать во время нагрева. Подождите пока значок ☕ прекратит мигать, и начинайте затягиваться.



5. Устанавливайте температуру используя кнопку «+», для того чтобы увеличить ее или кнопку «-», чтобы уменьшить температуру (вапорайзер STARRY от компании XMAX автоматически запомнит ваши настройки и будет использовать их при следующем включении).
6. Значок  прекратит мигать, как только будет достигнута установленная температура. Медленно и глубоко вдыхайте испарения до тех пор, пока экран не потухнет.



7. Переключение между градусами Цельсия и Фаренгейта и наоборот. Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку «-» в течение 2 секунд.



8. Установка таймера автоматического отключения на 5 или 10 минут. Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку «+» в течение двух секунд.




ЗАРЯДКА

- Чтобы сберечь батарею и увеличить срок ее службы рекомендуется заряжать вапорайзер STARRY от компании XMAX посредством сетевого адаптера не менее 6 часов перед первым использованием (также можно заряжать батарею 18650 посредством внешнего зарядного устройства, но оно не входит в комплект).



- Во время зарядки дисплей на органических светодиодах будет включен. Значок батареи будет меняться, показывая уровень заряда батареи. Значок будет полностью заполнен, когда батарея будет полностью заряжена. Вапорайзер STARRY от компании XMAX автоматически отключится, если с ним не будет произведено никаких операций в течение 60 секунд после зарядки.



После использования вапорайзера STARRY от компании XMAX и сетевого адаптера дайте им остыть, перед тем как укладывать их в коробку. Храните вапорайзер STARRY от компании XMAX в сухом прохладном месте не подверженном воздействию погодных условий. Храните устройство в недоступном месте, для детей и лиц не умеющих обращаться с ним.

ЧИСТКА И УХОД

Для поддержания работоспособности вапорайзера STARRY от компании XMAX рекомендуется чистить нагревательную камеру и мундштук после каждого использования.


1. Очистка мундштука. Используйте ватные палочки, для того чтобы очистить мундштук изнутри, протрите внешнюю часть мундштука влажной салфеткой.



2. Очистка фильтра. Подготовьте стеклянную емкость, наполненную изопропиловым спиртом. Снимите фильтр с крышки на магнитах и поместите его в изопропиловый спирт.



3. Очистка керамической нагревательной камеры. Смочите ватную палочку спиртом. Вставьте ее в нагревательную камеру и очищайте ее стенки и дно круговыми движениями.



4. После того как камера высохнет, удалите из нее все остатки субстанции ватной палочкой. Дайте полностью высохнуть и мундштуку, и камере, и фильтру перед использованием.

ПРИМЕЧАНИЕ:

НЕ ЧИСТИТЕ ВСЕ УСТРОЙСТВО ПОСРЕДСТВОМ ВОДЫ, НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ЕГО В ЖИДКОСТИ

НЕ ВЛИВАЙТЕ В КЕРАМИЧЕСКУЮ НАГРЕВАТЕЛЬНУЮ КАМЕРУ ЖИДКОСТИ ИЛИ МАСЛА

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВЫ ОТКЛЮЧИЛИ ВАПОРАЙЗЕР STARRY ОТ КОМПАНИИ XMAX. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ОН НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАСА И ПОЛНОСТЬЮ ОСТЫЛ.

ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Чтобы получить обслуживание по гарантии, пожалуйста, обратитесь к продавцу.

Мы в полной мере гарантируем оригинальному покупателю изделия, что в течение гарантийного периода (который указан ниже), в изделии не будут присутствовать дефекты материалов или сборки при его нормальном использовании. Также мы гарантируем, что технические характеристики изделия соответствуют тем, которые были заявлены производителем. Гарантия распространяется на изделия, которые правильно хранятся, транспортируются и используются, но не распространяется на дефекты батареи, кнопок и других деталей, подверженных нормальному износу. Также гарантия не распространяется на особые, естественные и случайные повреждения. Покупая изделие, покупатель соглашается принять на себя всю ответственность за подобные риски, и не будет перекладывать ответственность за несчастный случай, персональный ущерб или порчу имущества на производителя, дистрибуторов и продавцов (включая руководство и персонал).

При получении товара покупатель должен сразу же осмотреть изделие на предмет видимых неисправностей и дефектов. Если обнаружиться проблема, покупатель должен незамедлительно уведомить компанию в письменном виде о любых несоответствиях или визуальных дефектах изделия, а также сообщить компании в письменном виде желает, ли он произвести ремонт или замену. Наша команда даст ответ в течение 24 часов после получения письменного запроса от покупателя. Покупатель должен предоставить фото, видео или же другое свидетельство неисправности в течение 7 дней.

Гарантия начинает действовать со дня покупки вапорайзера STARRY от компании XMAX и длиться в течение трех месяцев.

Компания может использовать следующие варианты гарантийного обслуживания на свое усмотрение:

1. Печинка неисправности изделия
2. Замена изделия на новое или же подобное по функциям изделие
3. Ограниченная гарантия не распространяется на стандартный износ батареи, а также на изделия, которые неаккуратно использовались и не чистились в соответствие с инструкцией.

Доставка при урегулировании претензии

1. Мы отправляем новое изделие вместо испорченного вместе со следующим заказом, поступившим от клиента.
2. Если же клиент не планирует в ближайшее время делать новый заказ, то клиент может оплатить пересылку изделия и попросить отправить его.

Все запросы и вопросы касательно этой гарантии следует направлять на электронную почту support@topgreencig.com