

Инструкция по использованию вапорайзера
Zen Convectum Vaporizer



Zen Convectum

ZEN Convectum

Аксессуары:



1. Зарядка аккумулятора вашего вапорайзера

Аккумулятор необходимо правильно вставить в устройство, негативным полюсом (большая контактная поверхность) вверх. Подключите один конец кабеля USB к подходящему источнику питания, а коннектор тип C вставьте в зарядный порт, расположенный внизу устройства.

Во время зарядки аккумулятора, светодиодный дисплей будет отображать уровень его заряда. Также есть возможность извлечь аккумулятор из устройства и зарядить при помощи зарядного устройства (не входит в комплект поставки).

Важно: для того чтобы продлить срок службы аккумулятора, мы рекомендуем полностью зарядить его перед первым использованием устройства. Не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки и во включенном состоянии!

Ток разряда аккумулятора должен быть не меньше 20 А.

Использование неподходящего аккумулятора аннулирует гарантию.

2. Наполнение нагревательной камеры

Отсоедините мундштук, для того чтобы получить доступ к нагревательной камере. Наполните камеру измельченной субстанцией, после чего присоедините мундштук.

Внимание! Горячая поверхность!

После использования вапорайзера, пожалуйста, дождитесь пока камера полностью не остынет прежде чем наполнять ее снова.

3. Работа с устройством

Включение/Выключение

Быстро нажмите кнопку питания три раза для того чтобы включить или выключить устройство.

Выберете либо Обычный режим или Режим таймера нажимая кнопки «+» или «-». Для подтверждения выбора нажмите кнопку питания. После этого вапорайзер начнет нагреваться. Обычный режим позволяет вам устанавливать температуру вручную непрерывно. Режим таймера запросит начальную и конечную температуру, а также время сессии. В устройстве заложено безопасное время сессии — пять минут. Если в это время устройство не будет активно, оно автоматически отключится. Для того чтобы активировать устройство просто нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение трех секунд.

Обычный режим: установите температуру вручную используя кнопки «+» или «-». Как только вы установите температуру, вапорайзер начнет нагреваться. Вы можете менять температуру во время процесса.

Бесконечный таймер: посредством двойного нажатия кнопки питания во время пятиминутной сессии вы можете продлевать сессию на две минуты если вам это необходимо. Устройство автоматически отключится по истечению пяти минут, заданных таймером. Для того чтобы устройство опять начало нагреваться, перезапустите его.

Как только закончится время таймера, устройство автоматически отключится. Для того, чтобы устройство снова начало нагреваться, просто включите его снова.

Режим таймера: установите начальную температуру, используя кнопки «+» или «-» и нажмите кнопку питания для подтверждения выбора. После этого вам будет предложено установить конечную температуру, используя кнопки «+» или «-». Подтвердите выбор нажатием кнопки питания.

Установите длительность сессии (в минутах) нажимая кнопки «+» или «-» и подтвердите выбор нажатием кнопки питания. После подтверждения длительности сессии, устройство начнет нагреваться до установленной начальной температуры. Вапорайзер продолжит нагреваться во время сессии, пока не достигнет установленной конечной температуры.

Бесконечный таймер: за тридцать секунд до завершения сессии, вапорайзер дважды завибрирует. Для того чтобы продлить сессию еще на две минуты при конечной температуре, дважды нажмите кнопку питания.

Как только закончится время таймера, устройство автоматически отключится. Для того, чтобы устройство снова начало нагреваться, вам понадобится включить его снова.

Переключение между градусами Цельсия и Фаренгейта: одновременно нажмите кнопку питания и кнопку «→» и удерживайте до тех пор, пока не сменится единица измерения температуры.

Включение/Выключение вибрации: Одновременно нажмите кнопки «+» и «→» и удерживайте их в нажатом состоянии три секунды.

4. Чистка

Мундштук можно протирать спиртом для того чтобы очистить его. Дайте мундштуку полностью высохнуть, прежде чем присоединять его к устройству с аккумулятором. Отвинтите фильтр от мундштука для его очистки или же замены. Нагревательную камеру можно чистить щеточкой, идущей в комплекте.

Не используйте жидкости для очистки нагревательной камеры.

5. Предупреждения

Не переполняйте нагревательную камеру, поскольку это препятствует прохождению воздуха.

Используйте и храните устройство в сухой окружающей среде при температуре от 0 до 30 градусов Цельсия.

Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно работает или заряжается.

Прекратите пользоваться устройством, если оно повреждено.

Всегда давайте вапорайзеру полностью остыть перед тем как положить его на хранение.

В устройстве присутствуют мелкие детали, поэтому его надо хранить в недоступном для детей месте.

Используйте только с подходящими аксессуарами из ассортимента ZEN VAPOR.

Производитель не несет ответственность за ущерб связанный с неправильным обращением с устройством.

6. Гарантия

Гарантия распространяется на все электронные компоненты устройства в течение года со дня покупки. Гарантия не распространяется на любые повреждения, связанные с неправильным обращением с устройством.

7. Аксессуары совместимые с устройством



Наслаждайтесь ZEN