Инструкция по использованию вапорайзера

Arizer V-Tower Vaporizer

Arizer V-Tower

Меры предосторожности, разъяснения и предупреждения (Прочтите перед использованием)

Перед первым использованием – проверьте содержимое упаковки и убедитесь в том, что все части устройства находятся в хорошем состоянии и ни одна часть устройства не пострадала во время транспортировки. Проверьте стеклянные части устройства на предмет трещин и повреждений. Упаковочный материал, пакеты и мелкие детали могут представлять опасность удушения. Храните их в месте недоступном для детей, для лиц, не достигших совершеннолетия, а также для домашних животных. Для того чтобы избавиться от загрязнений, оставшихся от упаковки, включите устройство, установите температуру 220 градусов Цельсия и дайте устройству поработать при такой температуре 5 – 10 минут.

Предупреждение – Горячие детали – обращайтесь осторожно с горячими деталями и горячим стеклом. Дайте нагревающему элементу и другим горячим частям полностью остыть прежде чем иметь с ними дело, убирать на хранение или ставить на любую поверхность, которую можно повредить горячими предметами.

Некоторые части устройства сделаны из качественного боросиликатного стекла, но даже боросиликатное стекло может разбиться, поэтому обращайтесь со стеклом аккуратно и бережно. Не допускайте падения устройства на твердые поверхности, чтобы стекло не разбилось или треснуло. Если вы все же уронили стеклянные части, или они подверглись сдавливанию, проверьте их перед использованием на предмет трещин, сколов и других повреждений. Не подвергайте горячие стеклянные детали воздействию холодной воды или сильных перепадов температуры, поскольку это может привести к трещинам и разрушению стекла.

В устройстве есть электроника и хрупкие детали – не роняйте его. Если устройство повреждено, не пользуйтесь им. Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте устройство в жидкости и не используйте его рядом с водой или иными жидкостями. Не вставляйте и не наливайте ничего в устройство и не располагайте его рядом с легковоспламеняющимися материалами. Не храните, не используйте устройство в условиях экстремальных температур и не подвергайте устройство их воздействию. Не разбирайте устройство, поскольку это может привести к поражению электрическим током и аннуляции гарантии.

Не дергайте и не перекручивайте шнур питания для того чтобы извлечь вилку из розетки. Для того чтобы отключить устройство от сети, сперва выключите само устройство, затем отсоедините вилку от сети питания взявшись за саму вилку и потянув ее на себя. Не позволяйте шнуру питания свешиваться с края стола, также не помещайте шнур питания на горячие поверхности. Устройство должно быть расположено безопасно, так, чтобы шнур нельзя было выдернуть

из розетки или споткнуться об него. Если необходим удлинитель, то используйте такой, который имеет трехжильный кабель с заземлением.

Не оставляйте устройство включенным без присмотра.

Информация, содержащаяся в этой инструкции, предоставлена для помощи и понимания различных теорий и практик, а также для подготовки и использования устройства. Эта информация не является свидетельством в пользу устройства, его рекламой, или же гарантией эффективности работы устройства. Эта информация ни в коей мере не может заменять профессиональную консультацию.

Информация, содержащаяся в этой инструкции предоставлена для ознакомления. Информация, содержащаяся в этой инструкции ни коим образом, не является медицинскими советами, которые можно использовать для диагностики или лечения болезней, болезненных состояний или расстройств. Консультация с профессиональным терапевтом – сфера ответственности пользователя. Это устройство не является медицинским устройством, пользуйтесь им только по назначению.

Сертификат безопасности

Устройство предназначено для использования во всем мире от сети с напряжением 110 – 240 В и имеет международную сертификацию на соответствие требованиям технической безопасности.

Ограничение ответственности (Прочтите перед использованием устройства)

Отказ от ознакомления с инструкцией, а также несоблюдение инструкции, неправильное или небрежное использование устройства могут привести к травмам. Компания Arizer а также компании-партнеры не несут ответственности за травмы и материальный ущерб, полученные в связи с использованием или неправильным использованием устройства. В связи с хрупкостью стекла компания Arizer а также компании-партнеры не несут ответственность за порезы и травмы, причиненные разрушением стеклянных частей изделия. Компания Arizer а также компании-партнеры не несут ответственность за травмы и ожоги, полученные вследствие касания горячих частей устройства. Компания Arizer а также компании-партнеры не несет ответственность за отказ пользователя следовать инструкциям по использованию устройства и инструкциям по технике безопасности. Если вы не согласны с этими условиями, немедленно верните устройство до того, как вы начнете пользоваться им.

Это изделие предназначено для использования с растениями, описанными в этой инструкции. Компания Arizer а также компании-партнеры не несет

ответственности за использование устройства с иными растениями, отличными от описанных в инструкции. Отчисления компании за ущерб, причиненный использованием этого устройства и его частями не может превышать стоимость покупки изделия.

ВНИМАНИЕ – соблюдайте законы вашей страны. Не все маслянистые субстанции, растения и субстанции законны в разных штатах и странах. Почитайте законы вашей страны или штата, перед тем как заказывать субстанции. Это устройство предназначено только для легального использования.

Комплект поставки

Многоцелевой нагреватель V-Tower – 1 шт.

Блок питания V-Tower – 1 шт.

Стеклянная емкость V-Tower – 2 шт.

Стеклянная емкость для ароматерапии V-Tower – 1 шт.

Стеклянное приспособление для перемешивания – 1 шт.

Шланг V-Tower 3 м – 1 шт.

Запасной плоский фильтр V-Tower – 1 шт.

Запасной сферический фильтр V-Tower – 1 шт.

Образец ароматической субстанции – 1 шт.

Инструкция по применению вапорайзера V-Tower – 1 шт.

Контрольная панель

Контрольная панель состоит из жидкокристаллического экрана и четырех кнопок. Кнопка питания, кнопка Меню, и кнопок со стрелками вверх и вниз. Маленькие цифры в правом нижнем углу жидкокристаллического дисплея показывают установленную температуру, а большие цифры – текущую температуру устройства. Используйте кнопку Меню (M) для навигации по меню, а кнопки со стрелками вверх и вниз для выбора настроек. Каждой функции соответствует иконка вверху жидкокристаллического дисплея:

Звук: звук/сигнал при нажатии на кнопку на контрольной панели. Можно отключить для бесшумного использования.

Таймер: программируемый таймер автоматического отключения можно устанавливать с интервалом в 30 минут, до 4 часов. Значок таймера загорится ровным зеленым светом при активации, так что вы будете знать, что устройство автоматически отключится через выбранный вами промежуток времени.

Температура: вы можете настраивать температуру на экране или в меню используя кнопки со стрелками вверх и вниз с шагом в один градус от 50 до 260 градусов Цельсия.

Отображение температуры: по умолчанию температура отображается в градусах Цельсия, но ее отображение легко меняется на градусы Фаренгейта.



Использование

Система со шлангом

(1) Наполните стеклянную емкость небольшим количеством измельченной сухой субстанции. Для получения наилучших результатов не переполняйте стеклянную емкость и не набивайте ее слишком туго. Насколько много вы используете субстанции и как именно кладете ее в стеклянную емкость – это на ваш вкус. Эксперименты с разным количеством субстанции помогут вам понять, что лучше именно для вас.

(2) Подключите вапорайзер V-Tower к сети, включите его и установите нужную вам температуру. Светодиод отвечающий за нагрев буде светиться ровным красным светом пока устройство нагревается, и мигнет один раз, когда будет достигнута установленная температура. Вы можете устанавливать любую температуру в зависимости от ваших личных предпочтений и от типа и качества используемой вами субстанции. Идеальный температурный диапазон для получения насыщенных и ароматных испарений из большинства стандартных травяных смесей – это температура от 170 до 230 градусов Цельсия. Температуры пониже позволяют получать более ароматные испарения, а более высокие температуры помогают быстрее получить испарения. Экспериментируйте с различными температурами, пока не найдете подходящую именно вам.

(3) Присоедините стеклянную емкость к корпусу, затем присоедините шланг к емкости. Дайте стеклянной емкости прогреться несколько минут, для подготовки субстанции к использованию.

(4) Вдыхайте испарения через стеклянный мундштук присоединенный к шлангу медленно и размеренно. Вы можете использовать вентилятор для облегчения затяжки/нагнетания воздуха. Мундштук легко присоединяется к шлангу и

отсоединяется от него, так что несколько человек могут использовать свои мундштуки (продаются отдельно).

(5) После 4 – 5 больших затяжек используйте стеклянное приспособление для перемешивания, чтобы перемешать субстанцию в стеклянной емкости. Периодическое перемешивание субстанции в емкости поможет полностью использовать ее. Субстанция будет выглядеть обезвоженной и потемневшей, когда будет полностью использована.

(6) Очистите емкость от использованной субстанции и наполните ее снова при желании.

Ароматерапия

Декоративные камни для ароматерапии можно найти в магазинах рукоделия, супермаркетах и т.п. Вы также можете использовать сухие цветы, сухие духи или же вату как основу для масел для ароматерапии.

Всегда используйте небольшое количество жидкостей или масел. Никогда не используйте много этих субстанций, поскольку они могут протечь в

нагреватель, что приведет к гари и вони. Поломка от просочившейся жидкости не является гарантийным случаем и также может быть неподлежащей ремонту.

(1) Установите на устройстве низкую температуру от 50 до 100 градусов Цельсия.

(2) Поместите камни, сухие духи или вату в емкость для ароматерапии и капните одну каплю любимого вами эфирного масла на них. Запомните, масла не должны просочиться вниз из емкости.

(3) Поместите емкость для ароматерапии на устройство.

Чистка и уход

Отключите устройство от сети перед тем как чистить его. Дайте всем частям полностью остыть перед тем как вы будете чистить или обслуживать их. Если вы чистите стеклянные части, запомните, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ горячие стеклянные части воздействию холодной воды или сильному перепаду температур, поскольку от этого стеклянные части могут треснуть или разрушиться.

Используйте стеклянное приспособление для перемешивания чтобы убрать остатки субстанции из стеклянной емкости и емкости для ароматерапии.

Все стеклянные части и фильтры можно снять для того чтобы их было легче чистить. Обычный изопропиловый спирт, ватные палочки и приспособления для чистки трубок могут быть использованы для чистки/стерилизации стеклянных частей. Не замачивайте шланг в изопропиловом спирте, поскольку он может пропитаться запахом спирта. Все стеклянные части и фильтры безопасно замачивать в спирте. После того как вы очистите все части, промойте их горячей водой. При необходимости повторите этот процесс. Убедитесь в том, что все стеклянные части и другие аксессуары полностью высохли перед последующим использованием.

Если у вас возникли трудности с отсоединением стеклянных частей от шланга, замочите их вместе со шлангом на несколько минут в горячей воде. От этого шланг станет мягче и разъединить детали станет легче.

Для того чтобы очистить нагревательное устройство и пульт дистанционного управления не надо использовать жесткие или абразивные очистители. Слегка влажная тряпочка (не мокрая) поможет вам справится с задачей. Также можно использовать средства для очистки клавиатур и электроники.

Если какие-либо субстанции попали в нагревательное устройство, выключите его и отключите от сети. Переверните устройство и слегка потрясите его, пока мусор не высыплется.

Следите за тем, чтобы вогнутый фильтр в стеклянном угловом адаптере всегда был чист и не забит мусором, который затрудняет прохождение воздуха. Меняйте или чистьте его про необходимости. Если вогнутый фильтр не держится на месте, возьмите его большим и указательным пальцами и слегка сдавите снизу – это немного увеличит его диаметр, и он станет более плотно устанавливаться на место.

Гарантийная информация

Вапорайзер V-Tower имеет пожизненную гарантию на нагревающий элемент и имеет ограниченную гарантию сроком три (3) года на отсутствие дефектов материалов и сборки. Гарантия не распространяется на стеклянные части. Для гарантийного обслуживания вам необходимо предоставить оригинал чека. Покупатель берет на себя расходы, связанные с возвратом изделия и транспортировкой. Фирма Arizer на свое усмотрение заменит или починит изделие, находящееся на гарантии. Гарантия не распространяется на устройства с повреждениями вследствие падения, постороннего вмешательства, ремонта или попыток ремонта в неавторизированных сервисных центрах, модификации устройства, неправильного использования или нецелевого использования.

Устранение неисправностей

Если у вас возникнут проблемы с использованием вапорайзера Arizer V-Tower, напишите письмо по адресу service@arizer.com и эксперт из службы поддержки компании Arizer свяжется с вами настолько быстро, насколько это возможно, для того чтобы помочь вам найти лучший способ устранения проблемы. Для обработки вашего запроса, пожалуйста, опишите проблему, напишите ваше полное имя, ваш адрес, серийный номер устройства (находиться на нижней части устройства) и приложите копию чека.

Доступные аксессуары

Больше запасных частей и аксессуаров вы можете приобрести на сайте www.arizer.com

- Стеклянные емкости для субстанций
- Емкость из вулканического стекла
- Наборы шлангов
- Шланги
- Ароматические субстанции
- Стеклянные приспособления для перемешивания