Инструкция по использованию вапорайзера
The Cheech & Chong Loop Herbal Vaporizer

World Peace

Quality is what puts our pieces together

Спасибо за то, что выбрали портативный вапорайзер Loop для сухих субстанций от компании World Peace.
Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием изделия.

Комплектация изделия

Вапорайзер Loop для сухих субстанций – 1 шт.
Встроенная керамическая камера – 1 шт.
Сетевой адаптер – 1 шт.
Кабель USB – 1 шт.
Щетка для чистки – 1 шт.
Карточка-гриндер – 1 шт.

Характеристики

Вапорайзер Loop для сухих субстанций
Размеры: 130 x 27 x 27 мм
Цвет: черный
Выходное напряжение: 4 В



1. Мундштук
2. Сменный фильтр
3. Керамический нагревательный элемент
4. Отверстие для забора воздуха
5. Дисплей на органических светодиодах
6. Кнопка включения/выключения (кнопка питания)
7. Кнопка повышения температуры
8. Кнопка понижения температуры
9. Порт микро-USB

Руководство

Наполнение камеры

1. Снимите мундштук, слегка надавив на его кончик **сзади**.
2. Наполните камеру на 3/4 хорошо измельченной субстанцией, не наполняйте слишком плотно. Не переполняйте камеру, это приведет к ухудшению прохождения воздуха и снизит производительность.
3. Присоедините мундштук, чтобы закрыть камеру.

Включение вапорайзера Loop

1. Включение/выключение: быстро нажмите кнопку питания пять раз, для того чтобы включить устройство и еще пять раз для того чтобы выключить его.
2. Автоматическое выключение: в устройстве присутствует функция безопасного отключения, которая выключает вапорайзер после пяти минут использования. Нажмите кнопку питания пять раз чтобы включить устройство.

Установка температуры

1. Температура нагрева по умолчанию установлена на 190 градусов Цельсия. Как только вы включите вапорайзер, на дисплее начнет мигать надпись HEAT (Нагрев), показывая то, что устройство нагревается.
2. Как только будет достигнута нужная температура, на дисплее отобразится надпись WARM (Нагрет), показывая то, что устройство готово к использованию.
3. Чтобы изменить температуру устройства нажимайте кнопки + или -, для того чтобы увеличить или уменьшить температуру. Нажимая и удерживая кнопку + или кнопку – вы увеличите или уменьшите температуру быстрее. Вы можете увеличивать или уменьшать температуру во время нагрева устройства. Диапазон температур устройства находится в пределах от 149 до 224 градусов Цельсия.
4. Для того чтобы дисплей отображал градусы Фаренгейта одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку + и кнопку питания. Для того чтобы дисплей отображал градусы Цельсия одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку - и кнопку питания.
5. Память устройства сохранит последнюю использованную вами температуру при выключении и будет нагревать устройство до нее при включении.

Зарядка

1. При низком уровне заряда батареи кнопка питания мигнет 8 раз красным светом.
2. Для того чтобы зарядить батарею устройства, подключите идущий в комплекте кабель к порту микро-USB снизу устройства. Во время зарядки кнопка питания будет мигать красным светом и загорится ровным синим светом, когда устройство будет полностью заряжено.
3. Не используйте устройство во время зарядки.
4. Полная зарядка батареи устройства занимает 3 часа. Рекомендуется полностью зарядить батарею перед первым использованием устройства.
5. После того как батарея устройства будет полностью заряжена, отсоедините кабель от устройства во избежание чрезмерного заряда или короткого замыкания. Не оставляйте устройство заряжаться на всю ночь.

Чистка и уход

1. Перед чисткой вапорайзера Loop, убедитесь в том, что устройство выключено. Снимите мундштук и полностью очистите камеру.
2. Используйте идущую в комплекте щеточку для чистки, чтобы убрать любые остатки субстанции из камеры и вокруг нее.
3. Приступайте к чистке устройства только после того как оно полностью остынет.
4. Не используйте жидкости при очистке устройства. Иначе это приведет к его поломке.

Меры предосторожности

- Керамическая камера вапорайзера Loop очень сильно нагревается. Пожалуйста, будьте осторожны при наполнении и чистке камеры.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Можно снимать только мундштук. Не допускается полный разбор устройства для чистки.
- Не пользуйтесь неисправным устройством.
- Не прикасайтесь камере, по меньшей мере, 10 минут после использования.
- Для зарядки устройства пользуйтесь только тем кабелем USB и сетевым адаптером, которые идут в комплекте. Использование других зарядных устройств недопустимо.

ПОЖАЛУЙСТА, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОТВЕТСТВЕННО