



переведено на русский язык с ОРИГИНАЛА

Инструкция по использованию вапорайзера Arizer Solo 2 Vaporizer



Arizer Solo 2



Arizer Solo II

Руководство пользователя

Меры предосторожности, разъяснения и предупреждения (прочтите перед использованием)

Перед первым использованием — проверьте содержимое упаковки и убедитесь в том, что все части устройства находятся в хорошем состоянии и ни одна часть устройства не пострадала во время транспортировки. Проверьте стеклянные части устройства на предмет трещин и повреждений. Упаковочный материал, пакеты и мелкие детали могут представлять опасность удушья. Храните их в месте недоступном для детей, для лиц, не достигших совершеннолетия, а также для домашних животных. Стеклянные трубки для ароматерапии могут туго вставляться при первом использовании. Если у вас возникают проблемы со вставкой стеклянных трубок для ароматерапии, включите вапорайзер Solo II, установите температуру 200 градусов Цельсия и дайте устройству прогреться в течение 1 — 2 минут, после чего попробуйте вставить их снова. Для того чтобы избавиться от загрязнений, оставшихся от упаковки и производства, включите устройство, установите температуру 220 градусов Цельсия и дайте устройству поработать при такой температуре 5 — 10 минут.

Предупреждение — Горячие детали — обращайтесь осторожно с горячими деталями и горячим стеклом. Не помещайте горячие детали на поверхности, которые не являются жаропрочными. Аккуратно надевайте силиконовые теплоизоляционные крышки на горячие стеклянные части. Дайте нагревающему

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



элементу и другим горячим частям полностью остыть прежде чем убирать их на хранение в сумочку, чехол или другое место для хранения, которое можно повредить горячими предметами.

Некоторые части устройства сделаны из качественного боросиликатного стекла, но даже боросиликатное стекло может разбиться, поэтому обращайтесь со стеклом аккуратно и бережно. Не допускайте падения устройства на твердые поверхности, чтобы стекло не разбилось или треснуло. Не подвергайте горячие стеклянные детали воздействию холодной воды или сильных перепадов температуры, поскольку это может привести к трещинам и разрушению стекла.

В устройстве есть электроника и хрупкие детали — не роняйте его. Если устройство повреждено, не пользуйтесь им. Во избежание поражения электрическим током и/или возгорания не погружайте устройство в воду и/или жидкости и не используйте его рядом с водой или иными жидкостями. Не вставляйте и не наливайте ничего в устройство и не располагайте его рядом с легковоспламеняющимися материалами. Не храните, не используйте устройство в условиях экстремальных температур и не подвергайте устройство их воздействию. Не разбирайте устройство, поскольку это может привести к поражению электрическим током и отмене гарантии.

Не оставляйте устройство включенным без присмотра.

Информация, содержащаяся в этой инструкции, предоставлена для помощи и понимания различных теорий и практик, а также для подготовки и использования устройства. Эта информация не является свидетельством в пользу устройства, его рекламой, или же гарантией эффективности работы устройства. Эта информация ни в коей мере не может заменять профессиональную консультацию.

Информация, содержащаяся в этой инструкции предоставлена для ознакомления. Информация, содержащаяся в этой инструкции ни коим образом, не является медицинскими советами, которые можно использовать для диагностики или лечения болезней, болезненных состояний или расстройств. Консультация с профессиональным терапевтом — сфера ответственности пользователя. Это устройство не является медицинским устройством, пользуйтесь им только по назначению.

Сертификат безопасности

Устройство предназначено для использования во всем мире от сети с напряжением 110 — 240 В и имеет международную сертификацию на соответствие требованиям технической безопасности.

Ограничение ответственности (прочтите перед тем, как начать пользоваться устройством)

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Отказ от ознакомления с инструкцией, а также несоблюдение инструкции, неправильное или небрежное использование устройства могут привести к травмам. Компания Arizer а также компании-партнеры не несут ответственности за травмы и материальный ущерб, полученные в связи с использованием или неправильным использованием устройства. В связи с тем, что стекло по своей природе хрупкое, компания Arizer а также компании- партнеры не несут ответственность за порезы и травмы, причиненные разрушением стеклянных частей изделия. Компания Arizer а также компании- партнеры не несут ответственность за травмы и ожоги, полученные вследствие касания горячих частей устройства. Компания Arizer а также компании- партнеры не несет ответственность за отказ пользователя следовать инструкциям по использованию устройства и инструкциям по технике безопасности. Если вы не согласны с этими условиями, немедленно верните устройство до того, как вы начнете пользоваться им.

Это изделие предназначено для использования с растениями, описанными в этой инструкции. Компания Arizer а также компании-партнеры не несет ответственности за использование устройства с иными растениями, отличными от описанных в инструкции. Отчисления компании за ущерб, причиненный использованием этого устройства и его частями не может превышать стоимость покупки изделия.

ВАЖНО — соблюдайте законы вашей страны. Не все маслянистые субстанции, растения и субстанции законны в разных штатах и странах. Почитайте законы вашей страны или штата, а также закон импорта, перед тем как заказывать субстанции. Это устройство предназначено только для легального использования.

Комплект поставки

Портативный нагреватель Solo II — 1 шт.

Зарядное устройство/сетевой адаптер Solo II — 1 шт.

Стеклоанная трубка для ароматерапии Solo II (90 мм) — 1 шт.

Стеклоанная трубка для ароматерапии Solo II (110 мм) — 1 шт.

Стеклоанная емкость для ароматерапии Solo II — 1 шт.

Дорожная трубка из ПВХ с крышкой Solo II (90 мм) — 1 шт.

Дорожная трубка из ПВХ с крышкой Solo II (110 мм) — 1 шт.

Дорожная трубка из ПВХ с крышкой Solo II (размером с емкость для ароматерапии) — 1 шт.

Чехол для ношения Solo II с клипсой для крепления на ремень — 1 шт.

Силиконовые крышки Solo II — 2 шт.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Фильтры из нержавеющей стали Solo II — 4 шт.

Приспособление для перемешивания из нержавеющей стали — 1 шт.

Образец ароматической субстанции — 1 шт.

Инструкция пользователя Solo II — 1 шт.



6

Панель управления

Панель управления состоит из дисплея на органических светодиодах и трех кнопок: Меню (M) и кнопок со стрелками вверх (▲) и вниз (▼). Используйте кнопку меню для навигации по различным настройкам, а кнопки вверх и вниз для их выбора.

Температура: оптимизированная система нагрева vaporизера Solo II быстро нагревает камеру и имеет диапазон температур от 50 до 220 градусов Цельсия. Вы можете настраивать температуру с шагом в один градус или 10 градусов Цельсия.



Звук/Сигнал: в меню Звук/Сигнал есть три режима, а также его можно отключить. Если режим Звук/Сигнал активен, вы будете слышать звук при каждом включении и выключении vaporизера Solo II. Если режим Звук/Сигнал отключен, то vaporизер Solo II не будет издавать звуки при включении и выключении.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



переведено на русский язык с ОРИГИНАЛА



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Отложенный запуск: функция безопасности «Отложенный запуск» обеспечивает защиту от случайного включения устройства и имеет три режима для вашего удобства: 4, 6 и 8 секунд. Режим по умолчанию — 6 секунд.



Таймер автоматического выключения: функция безопасности «Таймер автоматического выключения» гарантирует то, что вы не забыли выключить устройство и помогает экономить заряд аккумулятора. Таймер автоматического выключения можно установить с интервалом от 5 до 15 минут с интервалом в одну минуту. Установка по умолчанию — 10 минут.



Градусы Цельсия или Фаренгейта: отображение температуры вапорайзера Solo II можно установить в градусах Цельсия или Фаренгейта. Установка по умолчанию — градусы Цельсия.



Яркость дисплея: дисплей вапорайзера Solo II имеет три режима яркости: низкая, средняя и высокая яркость. Режим яркости по умолчанию — средняя яркость.



Использование

(1) Наполнение стеклянной трубки для ароматерапии

Наполните маленькую емкость субстанцией грубого помола после чего аккуратно вставьте в нее стеклянную трубку и слегка проверните ее. Не нажимайте слишком сильно и не наполняйте слишком плотно. Наполнение стеклянной трубки для ароматерапии таким образом извлекает пользу из ее конструкции обеспечивая легкость в обслуживании и оптимальную производительность.

(2) Присоединение стеклянной трубки для ароматерапии

Предварительно прогрейте устройство перед присоединением туго входящих трубок. Вы можете носить предварительно наполненные трубки в чехле для ношения вашего вапорайзера Solo II, чтобы иметь возможность легко и быстро менять их где угодно.

(3) Нажмите и удерживайте кнопки Меню (M) и кнопку вверх (▲) для

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

того чтобы включить устройство

На дисплее из органических светодиодов появится таймер отсчета отложенного запуска, после чего появится приветственное сообщение, когда устройство включится.

(4) Установите температуру и дайте устройству нагреться

Нажмите одну из трех кнопок на панели управления и вапорайзера Solo II начнет нагреваться до последней использованной вами температуры.

Нажимайте кнопки (▲) и (▼) для того чтобы менять температуру с шагом в один градус или удерживайте их, чтобы менять температуру с шагом в 10 градусов.

(5) Вдыхайте испарения

Вдыхайте испарения через стеклянную трубку для ароматерапии медленно и глубоко. Попробуйте использовать различные техники вдыхания и разные температуры для того чтобы найти те, которые отвечают вашим предпочтениям и запросам.



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Ароматерапия

- (1) Наполните стеклянную емкость для ароматерапии высушенной субстанцией или несколькими каплями эфирного масла.
- (2) Присоедините стеклянную емкость для ароматерапии к устройству.
- (3) Нажмите и удерживайте кнопки Меню (M) и кнопку вверх (▲) для того чтобы включить устройство
- (4) Нажимайте кнопки (▲) и (▼) для того чтобы менять температуру в пределах от 50 до 100 градусов Цельсия.
- (5) Держите устройство перед носом и легко вдыхайте/дышите приятными ароматами, когда субстанция нагреется. Расслабляйтесь и получайте удовольствие!

Чистка и уход

По своей сути, вапорайзер Solo II не требует ухода, так что вы можете проводить больше времени используя, чем чистя его! Просто заряжайте аккумулятор, когда уровень его заряда будет низким, меняйте предварительно наполненные стеклянные трубки для ароматерапии, не беспокоясь о чистке емкостей и храните субстанции в трубках для ароматерапии, которые можно чистить без особых усилий.

После многочисленного использования стеклянные части необходимо почистить для обеспечения оптимальной работы устройства. Для того чтобы почистить стеклянные устройства просто замочите их в изопропиловом (протирающем) спирте на пару часов, после чего хорошенько сполосните их горячей водой. В большинстве случаев, стеклянные трубки для ароматерапии будут выглядеть как новые после таких манипуляций, если же нет, просто повторите процедуру. После очистки стеклянных трубок для ароматерапии всегда убеждайтесь в том, что они полностью высохли, перед тем как использовать их.

Работа аккумулятора

Аккумуляторы компании Arizer соответствуют строгим стандартам качества. При нормальном использовании, они выдержат сотни циклов зарядки перед тем как начнут терять свою емкость. Падение устройства может нанести ущерб аккумулятору, что может быстро привести к снижению или потере емкости, поэтому очень важен факт аккуратного обращения с устройством.

Зарядка аккумулятора

В зависимости от используемой температуры и типа использования вапорайзера Solo II в целом, заряда аккумулятора хватает приблизительно на 3 часа после его полной зарядки. Полная зарядка аккумулятора занимает около трех часов или

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



больше, если вы используете устройство во время зарядки.

Использование во время зарядки

Если уровень заряда аккумулятора вапорайзера Solo II становится низким, вам не нужно полностью заряжать его, для того, чтобы пользоваться устройством. Вы можете частично зарядить аккумулятор (это займет 5 — 10 минут), после чего устанавливайте вашу любимую температуру и используйте вапорайзер Solo II, пока его аккумулятор продолжает заряжаться.

Примечание: вапорайзер Solo II не будет работать, если его аккумулятор полностью разряжен.

Вапорайзер Solo II и зарядное устройство Solo II оборудованы защитным механизмом, который защищает аккумулятор от перезаряда и полной разрядки. Для обеспечения долгой службы аккумулятора, используйте вапорайзер Solo II в контролируемых температурных условиях и не ставьте слишком высокие температуры для испарения субстанций. Пребывая на улице, старайтесь не попадать под действия стихий и не пользуйтесь устройством при экстремально низких температурах.

Замена аккумулятора

Аккумулятор вапорайзера Solo II имеет большую емкость и рассчитан на долгий срок службы даже при очень частом использовании. Аккумулятор вапорайзера Solo II попадает под действие ограниченной гарантии сроком в 1 год. Его также можно приобрести и заменить по запросу. Для запроса на замену аккумулятора вапорайзера Solo II, напишите по электронному адресу service@arizer.com

Важное замечание по технике безопасности

Аккумуляторы Arizer запрещено заменять аккумуляторами сторонних производителей. Используйте только официальные аккумуляторы Solo II в вашем вапорайзере Solo II. Мы не можем проверить качество и безопасность аккумуляторов от сторонних производителей. Также, использование аккумуляторов сторонних производителей могут стать причиной телесных повреждений, поражения электрическим током и поломки устройства, что не является гарантийным случаем.

Гарантийная информация

Вапорайзер Solo II имеет пожизненную гарантию на нагревающий элемент и имеет ограниченную гарантию сроком два (2) года на отсутствие дефектов материалов и сборки и ограниченную гарантию сроком 1 год на аккумулятор. Гарантия не распространяется на стеклянные части. Для гарантийного обслуживания вам необходимо предоставить оригинал чека. Покупатель берет на себя расходы, связанные с возвратом изделия и транспортировкой. Фирма Arizer на свое усмотрение заменит или починит изделие, находящееся на гарантии. Гарантия не распространяется на устройства с повреждениями вследствие падения, постороннего вмешательства, ремонта или попыток

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



ремонта в неавторизированных сервисных центрах, модификации устройства, неправильного использования или нецелевого использования.

Устранение неполадок

Если у вас возникнут проблемы с использованием вапорайзера Solo II, напишите письмо по адресу service@arizer.com и эксперт из службы поддержки компании Arizer свяжется с вами настолько быстро, насколько это возможно, для того чтобы помочь вам найти лучший способ устранения проблемы. Для обработки вашего запроса, пожалуйста, опишите проблему, напишите ваше полное имя, ваш адрес, серийный номер устройства (находиться на нижней части устройства) и приложите копию чека.

Доступные аксессуары

Больше запасных частей и аксессуаров вы можете приобрести на сайте www.arizer.com

<ul style="list-style-type: none">• Стекланные трубки для ароматерапии	<ul style="list-style-type: none">• Чехлы для ношения
<ul style="list-style-type: none">• Дорожные трубки из ПВХ	<ul style="list-style-type: none">• Стекланные трубки для ароматерапии из матового стекла
<ul style="list-style-type: none">• Стекланные емкости для хранения	<ul style="list-style-type: none">• Силиконовые крышки для трубок

Для получения дополнительной информации, поддержки или просмотра обучающих видео посетите:

© 2019 Arizer, Waterloo, ON Canada. Все права защищены. Заявки на патент поданы. Сконструирован и собран в Канаде из частей доступных во всем мире. Arizer, логотип Arizer и Solo II являются торговыми марками или же зарегистрированными торговыми марками компании Arizer в Канаде, США, Европе, Азии и в других юрисдикциях.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua