



переведено на русский язык с ОРИГИНАЛА

Инструкция по использованию вапорайзера

Greenco Science G Pen Elite 2 Vaporizer



G Pen Elite 2

Краткое руководство пользователя

1. Зарегистрируйте устройство по его серийному номеру, расположенном либо на коробке, либо внизу устройства на сайте GPen.com/Register.
2. Полностью зарядите устройство, используя прилагаемый кабель USB тип С.
3. Снимите мундштук и наполните камеру, после чего присоедините мундштук к устройству.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд для того чтобы включить или выключить устройство.



5. Используйте кнопки «+» и «-» для того чтобы установить необходимую вам температуру.



6. Дважды нажмите на кнопку питания для того чтобы начать или отменить сессию.



7. Нажмите кнопку питания пять раз, для того чтобы войти в меню настроек.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail: info@duda.com.ua



8. Используйте кнопки «+» и «-» для навигации по меню. Нажмите кнопку питания для того чтобы выбрать: Яркость дисплея, Тактильная обратная связь, переключение между градусами Цельсия и градусами Фаренгейта, Прошивка устройства.



9. С нижней стороны устройства располагается приспособление, при помощи которого вы можете наполнять устройство, перемешивать субстанцию и чистить устройство.

