

Інструкція з використання вапорайзера

DaVinci MIQRO-C Vaporizer



DaVinci MIQRO-C

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО СІМ'Ї DAVINCI!

ТЕХНОЛОГІЯ «ЧИСТОТА ВАЖЛИВІША ЗА ВСЕ»

Ми гарантуємо, що вапорайзери DaVinci виготовлені з чистих матеріалів. У нашому герметичному повітропроводі, виготовленому з цирконію та скла, немає добавок з металу або пластику, що забезпечує цінителям чистоту смаку.

З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ ВАШ ВАПОРАЙЗЕР MICRO S

1. Мундштук
2. Цирконієвий повітропровід для випаровувань
3. Акумулятор 18350
4. Інструмент
5. Світлодіодний дисплей
6. Кнопка живлення
7. Регульований цирконієвий ущільнювач «Перлина»
8. Емальована камера



Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Вапорайзер DaVinci MIQRO C — 1 шт.

Акумулятор 18350 — 1 шт.

Мундштук (силіконовий) — 1 шт.

10 мм перехідник для системи водяного очищення (силіконовий) — 1 шт.

Ущільнювач «Перлина» — 1 шт.

Ущільнююча прокладка для ущільнювача «Перлина» — 1 шт.

Метровий кабель USB тип C у нейлоновому обплетінні для зарядки — 1 шт.

Додатковий інструмент — 1 шт.

Спиртові серветки — 3 шт.

Наклейки DaVinci — 2 шт.

Інструкція користувача — 1 шт.

Регістраційна карта клієнта — 1 шт.



Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ПОЧАТОК РОБОТИ

Відкрийте нижню кришку вапорайзера MIQRO C, щоб отримати доступ до його емальованої камери. Наповніть камеру вапорайзера, щоб отримати більше випарів. Закрийте кришку, щоб «перлина» щільно прим'яла субстанцію.



Увімкнення/Вимкнення

Натисніть кнопку живлення п'ять разів протягом трьох секунд, щоб увімкнути вапорайзер.

Щоб вимкнути вапорайзер, натисніть кнопку живлення п'ять разів протягом трьох секунд.



Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

РЕЖИМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАЛАШТУВАННЯ

Режим інтелектуального налаштування - це встановлені режими, які послідовно підвищують температуру протягом п'ятихвилинної сесії.

Ви можете перемикатися між режимами інтелектуального налаштування тричі натискаючи кнопку живлення.



Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

4 світлодіоди, що світяться

(режим інтелектуального налаштування 4)

Початкова температура 210 градусів Цельсія

Кінцева температура 221 градус Цельсія

3 світлодіоди, що світяться

(режим інтелектуального налаштування 3)

Початкова температура 119 градусів Цельсія

Кінцева температура 210 градусів Цельсія

2 світлодіоди, що світяться

(режим інтелектуального налаштування 2)

Початкова температура 188 градусів Цельсія


Кінцева температура 199 градусів Цельсія

1 світлодіоди, що світяться

(режим інтелектуального налаштування 1)

Начальная температура 176 градусов Цельсия

Конечная температура 188 градусов Цельсия



Вид вапорайзера MIQRO C у режимі інтелектуального налаштування 3

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ПРИХОВАНИЙ РЕЖИМ

Щоб відрегулювати яскравість світлодіодного дисплея, натисніть та утримуйте кнопку живлення.

Відпустіть кнопку живлення, коли буде досягнуто потрібного вам рівня яскравості.



РІВЕНЬ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА

Щоб перевірити рівень заряду акумулятора, натисніть кнопку живлення один раз.



Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

4 світлодіоди, що світяться - рівень заряду акумулятора 100 %

3 світлодіоди, що світяться - рівень заряду акумулятора 75 %

2 світлодіоди, що світяться - рівень заряду акумулятора 50 %

1 світлодіод, що світиться - рівень заряду акумулятора 25 %

Вапорайзер MIQRO C завібрує, коли залишиться 10% заряду акумулятора.

СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ

Ви можете скинути настройки вапорайзера MIQRO C до заводських.

Вимкніть пристрій, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 10 секунд.



Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ЗАРЯДЖАННЯ

Щоб зарядити акумулятор, використовуйте USB-кабель типу C, що входить до комплекту, і не виймайте акумулятор із пристрою. Вапорайзер MIQRO C оснащений технологією прямого живлення, тому ви можете користуватися ним під час заряджання.

У режимі прямого живлення сила струму заряджання буде знижена до 300 міліампер, щоб запобігти перегріву пристрою.

У режимі звичайної зарядки сила струму за замовчуванням становить 900 мА.

Час заряджання 90 хвилин.



Вид вапорайзера MIQRO C із приєднаним до нього кабелем для заряджання USB тип C

ВИЛУЧЕННЯ АКУМУЛЯТОРА/ЗАРЯДКА ЗА ДОПОМОГОЮ ЗОВНІШНЬОГО ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ



Вид вапорайзера MIQRO C зі знімним акумулятором 18350

Літійово-іонний акумулятор 18350 з плоскою головкою можна витягти з пристрою.

Для того щоб вилучити акумулятор, відкрийте верхню кришку та, потім, відкрийте кришку акумуляторного відсіку.

Після виймання акумулятора з пристрою ви можете зарядити його за допомогою зовнішнього зарядного пристрою.

Час заряджання складає 30 — 60 хвилин.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ПОПЕРЕДЖЕННЯ СТОСОВНО АКУМУЛЯТОРА

Акумулятор вапорайзера MIQRO C може спалахнути, якщо з ним неправильно поводитися.

Будь ласка, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій, щоб уникнути вибуху, пожежі, серйозних травм, завдання шкоди навколишньому середовищу, короткого замикання або несправності.

- Якщо ви зберігаєте акумулятори поза пристроєм, будь ласка, використовуйте для цього захисні чохла.
- Ніколи не носіть акумулятори без захисного чохла, особливо поряд з тілом.
- Не використовуйте акумулятори, якщо їх захисна оболонка пошкоджена.
- Не використовуйте акумулятори, якщо на них є сліди корозії.
- Не розбирайте та не замикайте акумулятори.
- Не зберігайте акумулятори вапорайзера MIQRO C поруч із джерелами тепла.
- Не використовуйте вапорайзер MIQRO C, якщо він незвично гарячий на дотик.
- Використовуйте лише акумулятори 18350 з плоскою головкою DaVinci.
- Завжди утилізуйте акумулятори відповідно до локальних вимог.
- Ніколи не кидайте літєво-іонні акумулятори у вогонь.

Компанія DaVinci не несе відповідальності за збитки та травми, що виникли через використання, неправильне використання або недбале поводження з акумуляторами.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

«ПЕРЛИНА»

Повертайте «перлину» для того, щоб збільшити або зменшити нагрівальну камеру на 40 %.

Для отримання більш щільних випарів, налаштуйте перлину так, щоб камера була щільно закрита.



ПОВІТРЯПРОВІД ДЛЯ ВИПАРІВ

Цирконієвий повітропровід для випарів допомагає охолодити випаровування, що проходять крізь нього. Його також можна легко витягти для того, щоб почистити.

Використовуйте інструмент, що йде в комплекті, щоб витягти повітропровід.



Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

МУНДШТУК/10 ММ АДАПТЕР ДЛЯ СИСТЕМИ ВОДЯНОГО ОЧИЩЕННЯ

Вапорайзер MIQRO C поставляється в комплекті з мундштуком з гігієнічною метою. Щоб використовувати вапорайзер із системою водяного очищення, зніміть мундштук і поставте замість нього адаптер для системи водяного очищення.



ІНСТРУМЕНТ

Розташований під верхньою кришкою вздовж внутрішньої стінки інструмент використовується для:

- Вилучення повітроводу.
- Набивання та розпушування субстанцій.
- Вилучення дозувальних капсул MIQRO.
- Очищення від забруднення.



Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

ЧИЩЕННЯ

Для оптимальної роботи вашого вапорайзера MIQRO C ми рекомендуємо чистити всі частини вапорайзера, які вступають у контакт з випарами на регулярній основі. При необхідності замочіть мундштук, 10 мм адаптер для системи водяного очищення та повітропровід для випарів у 70-градусному ізопропіловому спирті після чого добре їх сполосніть. Для очищення незнімних частин використовуйте ватяні палички, змочені в 70-градусному ізопропіловому спирті.

Не занурюйте пристрій у рідину. Не використовуйте абразивні матеріали для чищення пристрою, нагрівальної камери та повітропроводу – це призведе до їх псування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Не використовуйте вапорайзер MIQRO C, якщо він пошкоджений, зламаний або працює невластивим чином.
2. У цьому пристрої є елементи, які сильно нагріваються. Будьте обережні, щоб не отримати опіки.
3. Зберігайте ваш вапорайзер MIQRO C у недоступному для дітей та домашніх тварин місці.
4. Не занурюйте пристрій у рідину.
5. Використовуйте лише акумулятори, схвалені компанією DaVinci. У пристрої використовується літій-іонний акумулятор. Усі акумулятори мають внутрішній притаманний ризик за будь-яких обставин. Будьте обережні з літійово-іонними акумуляторами, оскільки у них небезпечні зарядні характеристики і при неправильному поводженні вони можуть вибухати або спалахувати. Користувач повинен приймати всю відповідальність за користування пристроєм та акумулятором. Компанія DaVinci не несе відповідальності за будь-які збитки та/або травми, отримані внаслідок використання, неправильного або безвідповідального використання пристрою або акумулятора.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Компанія DaVinci не несе відповідальності за будь-які збитки та/або травми, отримані внаслідок використання, неправильного або безвідповідального використання пристрою або акумулятора.

Вапорайзер MIQRO C не є медичним пристроєм та не регулюється Управлінням з контролю якості харчових продуктів та медикаментів. Діагностика та лікування повинні проводитись лікарями-терапевтами.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Пристрій призначений для ароматерапії відповідно до місцевих законів.

5 РОКІВ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ

Компанія DaVinci гарантує відсутність дефектів матеріалів та складання у вапорайзері MIQRO C (не в аксесуарах) при нормальному використанні протягом п'яти років з дня покупки кінцевим користувачем за наявності доказу здійснення покупки. Якщо протягом гарантійного періоду виникне фізична несправність і користувач повідомить про це, то на свій розсуд, у відповідності із законом, компанія DaVinci (1) усуне несправність, (2) обмінє виріб на новий або на виріб, функціонально еквівалентний несправному. Клієнт бере на себе всі витрати на доставку отримання гарантійного обслуговування. Обмежена гарантія не поширюється на стандартне зношування матеріалів, петель з'єднань, мундштука та на несправності, що виникли внаслідок нехтування інструкціями з чищення.

Для того щоб отримати більше інформації щодо гарантії, будь ласка, відвідайте сайт : davincivaporizer.com/warranty-information

ЗНАЙОМТЕСЯ З ВАПОРАЙЗЕРОМ MIQRO C

- Купуйте аксесуари для вапорайзера MIQRO C
- Дивіться відео практичного посібника для вапорайзера MIQRO C
- Реєструйте ваш вапорайзер MIQRO C
- Читайте інструкцію вапорайзера MIQRO C різними мовами
- Зверніться до служби підтримки користувачів
- Слідкуйте за DaVinci у соцмережах

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua